I-O DATA

IP カメラ共通

画面で見るマニュアル

ご注意

管理者パスワード変更のお願い

セキュリティ強化のため、管理者パスワードの変更をお願いします。 初めに添付のセットアップガイド等でカメラ映像が見られる状態にしてください。その後、変更します。 詳しくは「管理者パスワードの変更方法」50 ページをご覧ください。

■本マニュアルについて

- 本マニュアルは、弊社製 IP カメラ共通マニュアルです。(TS-WLCAM 除く) そのため、ご利用のカメラに対応していない機能や画面の説明も含まれます。 ご利用いただける機能については「カメラ別対応機能表」 P.8 をご参照ください。
- カメラのファームウェアは最新版にアップデートしてください
 カメラのファームウェアは常に弊社が提供する最新版にアップデートしてご利用ください。
 「ファームウェアのバージョンアップ方法」P.53 参照)

古いファームウェアをご利用の場合、本マニュアルの内容と表示される画面や機能が異なる場合があります。

● 本マニュアルでは、弊社製 IP カメラの詳しい使い方や設定について説明しています。 スマートフォンやパソコンからカメラにアクセスする方法および、カメラの仕様については各カメラに添付のマニュアルをご参照ください。

(以下の URL からもご覧いただけます。)

TS-WPCAM ⇒ http://www.iodata.jp/r/4287
TS-PTCAM ⇒ http://www.iodata.jp/r/4375
TS-WLC2 ⇒ http://www.iodata.jp/r/4649

■ スマートフォン / タブレット用カメラアプリ 「QwatchView」の使い方については、 「QwatchView」の画面で見るマニュアルをご覧ください。

⇒ http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/qwatchview.pdf





カメラ別対応機能について	5
アカウントについて	
カメラ別対応機能表	
各機能の使い方	
操作パネルについて 映像を保存する	
映隊を保存する	
ローカルに争真を保存する	
LAN DISKに写真を保存する/映像を録画する	
SDカードに写真を保存する/映像を録画する	
カメラ側の音を聞く/話しかける	
パン・チルト(首振り)を利用する	
準備>>>パン・チルトの設定をする	23
パン・チルト(首振り)を利用する	24
パトロール機能を利用する	25
準備>>>プリセットの設定をする	25
準備>>>パトロールの設定をする	26
パトロール機能を利用する	27
プライバシー機能を利用する	28
準備>>>プライバシーの設定をする	28
プライバシー機能を利用する	29
暗視機能を利用する	
動作検知機能を利用する	_
準備>>>動作検知の設定をする	
準備>>>範囲設定をする	
準備>>>スケジュール設定をする	
準備>>>FTP設定をする	
準備>>>メール設定をする	
動作検知機能を利用する	
デジタルズームする	
カメラを共有する(QRコードを作成する)	
1.QRコードを作成する 2.カメラを登録する	
詳細な設定をする	
無線LANルーターに手動で接続する	
IPアドレスの変更方法	
管理者パスワードの変更方法	50

もくじ

アカウントの編集方法51

	アカウントの追加/編集/削除する5	1
	アカウントの権限設定をする5	2
	ファームウェアのバージョンアップ方法5	3
	自動更新する場合(出荷時設定)5	3
	手動更新する場合5	3
	出荷時設定に戻す方法5	6
	設定画面で戻す場合5	6
	カメラのスイッチで戻す方法5	7
	天井に固定する方法5	8
設定	画面のリファレンス59	9
	基本設定6	0
	ネットワーク6	0
	無線設定	i 1
	iobb.net設定6	
	RTSP6	
	時刻設定	
	メール設定6	
	ビデオ6	
	映像設定	
	表示設定	6
	暗視設定6	
	プライバシー設定6	
	音量設定6	57
	動作検知6	8
	動作検知設定6	8
	範囲設定6	9
	スケジュール機能設定7	0
	FTP設定7	'O
	保存設定7	' 1
	保存先設定7	' 1
	スケジュール機能設定7	' 1
	LAN DISK保存設定7	'2
	SDカード保存設定7	'3
	SDカードファイル管理7	'4
	ローカル保存設定7	'5
	パン・チルト7	'6
	パン・チルト設定7	6'
	パトロール設定7	7
	プリセット設定7	
	・・・・・・・・ ホームポジション設定7	
	システム7	
	システム設定7	'9

		詳細設定	
	システ	ム情報	81
	カメラ	5共有	82
	アカウ	7ント管理	83
		ユーザー設定	
		権限設定	84
		匿名ログイン設定	85
困つ	たと	きには	86
	困った		87
	設定画	画面の開き方	93
		Windowsの場合	
		Mac OSの場合	95
	アフタ	ァーサービスについて	
		お問い合わせについて	97
		修理について	98

カメラ別対応機能について


アカウントについて	 6 ~-:
ユーザー権限と概要	 7 ~-:
カメラ別対応機能表	 8 ~-:


アカウントについて

カメラは出荷時状態で管理者権限のアカウントが 1 つと、ユーザー権限のアカウントが 1 つ設定されています。

ご利用のカメラにより、設定されているアカウントおよび操作できる機能は異なります。 セキュリティ上、ご利用用途にあわせて管理者が使い分けしてください。

例えば…





ユーザー権限と概要

ご利用のカメラにより、設定されているアカウントおよび操作できる機能(使用制限)は異なります。

ユーザー権限	ご利用用途	ユーザー名	パスワード	使用制限
管理者	カメラの管理者が	admin	カメラの MAC	制限
	利用します。カメラ		アドレス	なし
	のすべての操作、設		(出荷時設定)	
	定がおこなえます。			
ユーザー	管理者が用途にあ	▽ 出荷時に設定されているアカウント	添付の「かん	制限
(共有ユーザー)	わせて使用制限を	TS-WPTCAM の場合:IO-WPTCAM	たん接続シー	あり
(※ 1、2)	設定・編集できま	TS-PTCAM の場合:IO-PTCAM	ト」に記載され	(% 3、4)
	す。主に機能や期間	TS-WLC2、TS-WLCE の場合:IO-CAM	たパスワード	
	を限定してカメラ		(TS-WLCE の	
	映像を公開したい		場合、確認す	
	場合に利用します。		ることはでき	
			ません)	

- ※ 1 オペレーター権限は QwatchView では「ユーザー権限」と表示されます。
- ※ 2「カメラ共有」82 ページで作成した QR コードでカメラを登録した場合、QwatchView では「共有ユーザー」と表示されます。
- ※ 3 ユーザー権限ではカメラの設定をおこなうことはできません。また管理者はユーザー権限で使用できる機能を編集することができます。
- ※ 4「カメラ別対応機能表」 P.8 参照

カメラ別対応機能表

ご利用のカメラおよびログインしているアカウントにより操作できる機能(使用制限)は異なります。(※ 1) Web ブラウザーからカメラを視聴する場合、使用できない機能は表示されません。

カメラアプリ「QwatchView」からカメラを視聴する場合、使用できない機能はグレー表示になります。

○ … 使用可能 × … 使用不可

カメラ型番	TS-WPTCAM	TS-PTCAM	TS-WLC2	TS-WLCE
ローカルドライブへの保存/録画	0	0	0	0
LAN DISK への保存 / 録画	0	0	0	0
SD カードへの保存 / 録画	0	0	0	×
音声対応(マイク搭載)	0	0	0	×
双方向会話(スピーカー搭載)	×	○ (※ 2)	0	×
首振り対応(パン・チルト機能)	0	0	×	×
プライバシー機能	0	0	0	0
暗視機能	0	0	0	×
パトロール機能	0	0	×	×
動作検知機能	0	0	0	0
デジタルズーム	0	0	0	0
QR コード生成機能	0	0	0	0
設定画面	0	0	0	0

^{※ 1} ユーザー権限の場合、管理者が操作できる機能を設定します。(アカウントの編集方法」P.51 参照)

^{※ 2} カメラに別途スピーカーを接続する必要があります。

各機能の使い方

操作パネルについて10 ページ
映像を保存する12 ページ
カメラ側の音を聞く/話しかける21 ページ
パン・チルト(首振り)を利用する23 ページ
パトロール機能を利用する25 ページ
プライバシー機能を利用する28 ページ
暗視機能を利用する30 ページ
動作検知機能を利用する32 ページ
デジタルズームする39 ページ
カメラを共有する(QRコードを作成する) 41 ページ

操作パネルについて

操作パネルでは写真の保存など各機能の操作がおこなえます。

WEB ブラウザーにより表示される機能が異なります。 Internet Explorer では、すべての機能をご利用いただけます。

※ ご利用のカメラおよびログインしているアカウントにより利用可能な機能のアイコンのみ表示されます。 (対応機能については「カメラ別対応機能表」 P.8 参照)

例:TS-WPTCAM の場合

例:TS-WLC2の場合





パン・チルト操作ボタン



プリセット

1 2 3 4

カメラの向きを登録しておくと、プリセットボタンの番号を押すだけでカメラの向きを変更することができます。(「準備>>>プリセットの設定をする」P.25 参照)

ローカル保存(Internet Explorer でのみ表示)



|画像(静止画)を撮影し、ローカルのドライブに保存します。



表示されている映像(動画)をローカルのドライブに保存します。クリックすると、録画を開始します。同様にクリックすると録画を停止し、保存します。

LAN DISK/SD カード保存

|画像(静止画)を撮影し、LAN DISK または SD カードに保存します。



- ※ SD カードに対応しているカメラの場合、出荷時設定は SD カードになります。
- ※ 事前にカメラの設定画面で保存先の設定をしてください。 (LAN DISK に写真を保存する/映像を録画する)

P.15 参照、「SD カードに写真を保存する / 映像を録画する」P.18 参照)

映像 (動画)を LAN DISK または SD カードに保存します。



クリックすると、録画を開始します。もう一度、クリックすると録画を停止します。

- ※ SD カードに対応しているカメラの場合、出荷時設定は SD カードになります。
- ※ 事前にカメラの設定画面で保存先の設定をしてください。(LAN DISK に写真を保存する/映像を録画する) P.15 参照、「SD カードに写真を保存する/映像を録画する| P.18 参照)

画面(Internet Explorer でのみ表示)



|映像を全画面表示します。



拡大の有効/無効および拡大率を設定します。

モード



|パトロール機能をオン / オフします。

|※ 事前にカメラの設定画面でパトロール機能を[有効]に設定しておく必要があります。<u>(「パトロール機能を利</u> | 用する」P.25 参照)



プライバシー機能をオン / オフします。

|※ 事前にカメラの設定画面でプライバシー機能を[有効]に設定しておく必要があります。

「プライバシー機能を[有効]に設定しておく必要があります。

「プライバシー機能を [有効]に設定しておく必要があります。



暗視機能への自動切り替え機能が[有効](出荷時設定)になっている場合は、周りの明る さを感知し、自動的に暗視に切り替わります。

- |※ クリックすると、カメラの自動切り替え機能の[有効]⇔[無効]を切り替えます。
- ※ 自動切り替え機能が[有効]になっていても、カメラの周りが明るい場合は暗視に切り替わりません。



動作検知機能をオン / オフします。 ※ 事前にカメラの設定画面で動作検知の設定しておく必要があります。 (動作検知機能を利用する) P.32



カメラのマイク音量



カメラのマイクの音量を選択します。

アイコンをクリックするとミュート(消音)します。

カメラのスピーカー音量



カメラのスピーカーの音量を選択します。

アイコンをクリックするとカメラのスピーカー機能をオン/オフします。

映像を保存する


ローカルに写真を保存する

表示されている画像(静止画)をローカルのドライブに保存します。

※ 本機能は Internet Explorer でのみ利用可能です。

① Internet Explorer でカメラのライブ映像を表示する





- ※ ファイル形式: JPEG (「映像設定」65 ページのフォーマットが MJPEG の場合) または BMP (「映像設定」65 ページのフォーマットが H264 の場合) (ただし、TS-WLCE をご利用の場合、映像設定に関わらず JPEG となります)
- ※ ファイル名: Snapshot_ (撮影日時)

以上で写真の保存は完了です。

ローカルに録画する

映像をパソコンに録画する手順を説明します。

※ 本機能は Internet Explorer でのみご利用可能です。


1 Internet Explorer でカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。



ローカル保存設定	
録画の自動停止 時間	選択した時間が経過すると自動的に録画を停止します。(3分/10分/30分/指定なしから選択) [指定なし]を選択すると、録画停止ボタンをクリックするまで録画を続けます。
1 ファイル当た りの最大サイズ	1 ファイルに保存できる最大のファイルサイズを選択します。





┃ 録画を停止したいタイミングで ┃┃️(停止)アイコンをクリック

- ※「録画の自動停止時間」の設定をしている場合は、 (停止)アイコンをクリックせずに待ちます。 設定した時間で自動的に録画が止まります。また、「録画の自動停止時間」の設定をしている場合でも
 - (停止)アイコンをクリックすると、すぐに録画を停止します。
- ※ ファイル形式: MJPEG または H264 (「映像設定」 65 ページで設定)
- ※ ファイル名: Record_(撮影日時)


以上で映像の録画は完了です。

LAN DISKに写真を保存する/映像を録画する


カメラの設定画面にて保存先を登録し、LAN DISK に映像を保存します。

1 WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。



3 「① [保存設定]→[LAN DISK 保存設定]の順にクリック



LAN DIS	SK 保存設	定	
LAN DISK の接続状態を表示します。			
		・ ・クリック後、接続状態が反映されるまで、しばらく時間がかかります。	
ステー		LAN DISK にファイルを保存できない状態です。LAN DISK が非接続また	
タス 非接続 は未設定または設定内容が間違っています。			
	接続	LAN DISK にファイルを保存できる状態です。	
	保存先L	_AN DISKの IP アドレスとフォルダー名を入力します。	
	(\\IP 7	アドレス \ 共有フォルダー名 \ (フォルダー名))	
	※ ルー	トフォルダーに保存する場合は、「\(フォルダー名)」は不要です。	
保存場	※ フォル	ルダーおよびファイルを含めたフルパスで 256 文字まで入力できます。	
所	※ 保存:	先フォルダー名は半角英数字で指定します。	
	例)以下	の場所を保存先に指定する場合、「\\192.168.0.200\disk\camera」と	
	入力	します。	
		── 共有フォルダー	
録画容	有効にす	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
量不足	, , , , , ,	設定は本製品の設定画面の[基本設定]→[メール設定]でおこないます。(<u>「メール設定」P.64</u>	
の通知	<u>参照</u>)		
録画の		上時間が経過すると自動的に録画を停止します。(3 分 /10 分 /30 分 / 指定	
自動停	なしから選択)		
止時間	「指定なし]を選択すると、録画停止ボタンをクリックするまで録画を続けます。		
連続録	有効にすると、連続で録画します。		
画	※ 容量が足りなくなった場合、古い録画ファイルを消して(上書きして)、録画を続けます。		
1 ファイル	1 ファイルに保存できる最大のファイルサイズを選択します。		
当たり	(10/50/100/300/500MB から選択)		
の最大			
サイス゛			
LAN	録画で仮	使用する容量を制限する設定です。1 台の LAN DISK に対して複数のカメラ	
DISK	で録画を	とおこなう場合に設定します。	
への最	(使用し	ない/10GB/50GB/100GB/250GB/500GB/750GB/1000GB から選択)	
大保存			
サイズ			
	制限なし	ン/制限ありを選択します。 	
	制限あ	保存先 LAN DISK の共有フォルダーにアクセス制限を設定されている場合	
アクセ	1731FX (47)	に選択します。LAN DISK に登録したユーザー名とパスワードを設定しま	
ス権限		す。	
	制限な	保存先 LAN DISK の共有フォルダーにアクセス制限を設定していない場合	
	し	に選択します。	
ユーザー			
名		プクセス制限を[制限あり] にした場合、LAN DISK に登録したユーザー名と	
パス	パスワー	-ドを入力し、設定します。	
ワード			

写真を保存する場合 ▶ 撮影したいタイミングで「LAN DISK/SD カード保存」の [6] (LAN DISK/SD カードへ写真を保存)アイコンをクリック



- ※ ファイル形式: JPEG(「映像設定」65ページでのフォーマットが MJPEGの時)または BMP(「映 像設定」65 ページでのフォーマットが H264 の時)(ただし、TS-WLCE をご利用の場合、映像設定 に関わらず JPEG となります)
- ※ ファイル名: Snapshot (撮影日時)



映像を録画する場合 ▶ 撮影したいタイミングで「LAN DISK/SD カード保存」の ◯ (LAN DISK/SD カードへ録画)アイコンをクリック

- 映像を録画する場合のみ▶録画を停止したいタイミングで 🔃 (停止)アイコンをクリック
 - ※「録画の自動停止時間」の設定をしている場合は、 □ (停止)アイコンをクリックせずに待ちます。 設定した時間で自動的に録画が止まります。また、「録画の自動停止時間」の設定をしている場合でも
 - (停止)アイコンをクリックすると、すぐに録画を停止します。 ※ ファイル形式: MJPEG または H264 (「映像設定」65 ページで設定)
 - ※ ファイル名: Record_(撮影日時)

以上で映像の LAN DISK への保存は完了です。

LAN DISKに録画中に通信障害が発生すると、録画中のデータが壊れる可能性があります。

そのため、LAN DISK への録画する際は、カメラを有線 LAN ルーターへ接続し、「1 ファイル当たりの最大サイズ」 の設定を小さく設定することをお勧めします。

映像設定により録画時間は異なります。

「困ったときには」-「映像設定により録画時間が違う」92 ページを参照し、設定してください。



SDカードに写真を保存する/映像を録画する


本製品の設定画面にて保存先を登録し、映像を保存します。

WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。

① [設定]をクリック ② [保存設定]→[保存先設定]の順にクリック Qwatch Live View • 基本設定 保存場所 SDカード •ビデオ 設定 •動作検知 ③ [SD カード]を選択 - ④ [設定]をクリック

(1) [保存設定]→[SD カード保存設定]の順にクリック



SD カードをマウント解除せずに抜くと、保存データの毀損・消失や故障の原因となります。保存データ の毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。

SD カード保存設定			
	SD カードの接続状態を	表示します。	
	SD カードが挿入され	SD カードが取り付けられていないか、保存できな	
ステータス	ていません。	い状態です。	
	使用可能	SD カードにファイルを保存できる状態です。	
残り容量	SD カードの空き容量を	表示します。	
 録画容量不足	有効にすると、録画容量	が足りなくなった場合に、メールでお知らせします。	
の通知	※ メール設定は本製品の設定	画面の[基本設定]→[メール設定]でおこないます。(<u>メール設定)</u>	
	<u>P.64 参照</u>)		
録画の自動停	選択した時間が経過すると自動的に録画を停止します。[指定なし]を選択		
上時間	すると、録画停止ボタンをクリックするまで録画を続けます。		
連続録画	有効にすると、連続で録画します。		
	※ 容量が足りなくなった場合、古い録画ファイルを消して(上書きして)、録画を続けます。		
1ファイル当			
たりの最大サ	1 ファイルに保存できる最大のファイルサイズを選択します。		
イズ			
	クリックすると、SD カ		
		のデータがすべて消えてしまいます。	
SDフォー	SD カード内に保存された重要なデータについては、必ず定期的にバックアップをおこなっ		
マット	てください。接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いま		
	せん。(バックアップとは保存したデータを守るために、HDD・BD・DVD などの記憶媒体		
	にデータの複製を作成することです。データを移動させることはバックアップではありませ		
	h.)		
)電源が入っている状態でも SD カードを取り外せます。	
マウント解除	※ SD カードをマウント解除せずに抜くと、保存データの毀損・消失や故障の原因となります。		
	保存データの毀損・消失な	どについて、弊社は一切の責任を負いません。	

写真を保存する場合 ▶ 撮影したいタイミングで「LAN DISK/SD カード保存」の (LAN DISK/SD カードへ写真を保存)アイコンをクリック

※ ファイル形式: JPEG (「映像設定」65 ページのフォーマットが MJPEG の時) または BMP (「映像設定」65 ページのフォーマットが H264 の時) (ただし、TS-WLCE をご利用の場合、映像設定に関わらず JPEG となります)

※ ファイル名: Snapshot_(撮影日時)



・映像を録画する場合 ▶ 撮影したいタイミングで「LAN DISK/SD カード保存」の

(LAN DISK/SD カードへ録画)アイコンをクリック

映像を録画する場合のみ▶ 録画を停止したいタイミングで ___ (停止)アイコンをクリック

- ※「録画の自動停止時間」の設定をしている場合は、 □ (停止)アイコンをクリックせずに待ちます。 設定した時間で自動的に録画が止まります。また、「録画の自動停止時間」の設定をしている場合でも
 - (停止)アイコンをクリックすると、すぐに録画を停止します。
- ※ ファイル形式: MJPEG または H264 (<u>「映像設定」65 ページ</u>で設定)
- ※ ファイル名: Record_(撮影日時)

以上で写真の SD カードへの保存は完了です。




映像設定により録画時間は異なります。

「困ったときには」-「映像設定により録画時間が違う」92 ページを参照し、設定してください。

カメラ側の音を聞く/話しかける

マイクがカメラに搭載されている場合、映像と同時にカメラ側の音声を聞くことができます。またパソコンなどのマイクに話かけるとカメラのスピーカーに出力することができます。

- ※ 本機能は Internet Explorer でのみご利用可能です。
- ※「TS-WLC2」はスピーカーを内蔵しています。別途スピーカーを接続する必要はありません。
- ※「TS-PTCAM」の場合、AUDIO OUT 端子にお手持ちのスピーカーを接続する必要があります。
- ※複数の端末から同時にスピーカー機能を利用することはできません。最初にカメラに接続した端末でスピーカー機能をご利用いただけます。
 - 「TS-PTCAM」の場合、カメラの背面にある[AUDIO OUT]端子とスピーカーをオーディオ ケーブルで接続
 - ※ アンプ機能が内蔵されているアクティブスピーカーを接続してください。
 - ※ [AUDIO OUT] 端子: 3.5mm 径ミニジャック



① WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する



② カメラのスピーカー音量アイコン 🚺 をクリックし、オン 🚺 にする

3 ■カメラ側の音を聞く場合

カメラのマイクに話しかけると ⇒ パソコン等のスピーカーから 音がでます。



▼ 使用イメージTS-WLC2 の場合(カメラ内蔵)



※ カメラの音がパソコン側で聞こえないようにする場合は、マイク音量アイコン 👤 をクリックし、消音 📈 にしてください。

■カメラに話しかける場合

パソコン等のマイクに話しかけると ⇒ カメラのスピーカーから 音がでます。



▼ 使用イメージTS-WLC2 の場合(カメラ内蔵)



※ パソコン側の音がカメラのスピーカーに出ないようにするには、スピーカー音量アイコン () をクリックし、オフ () にしてください。

以上で、操作は完了です。


パン・チルト(首振り)を利用する

パン・チルト機能を利用すると、カメラを左右・上下に動かすことができます。 設定画面でカメラの回転速度や範囲を設定し、利用します。

準備>>>パン・チルトの設定をする

1 WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。



パン・チルト設	パン・チルト設定		
回転スピード	カメラの回転スピードを設定します。		
回転幅	カメラの回転幅を設定します。		
自動校正	有効にすると、自動的にカメラのカメラのホームポジションの位置を校正し		
	ます。		
	自動校正を[有効]に選択した場合、ホームポジションの位置校正をおこなう		
位置校正時間	時間を設定します。		
設定	[手動校正]をクリックすると、直ちにホームポジションの位置校正をおこな		
	います。		

以上で、パン・チルトの設定は完了です。 次にパン・チルト機能を利用します。

パン・チルト(首振り)を利用する

① [Live View]をクリック —

② パン・チルト操作ボタンをクリックし、首振りする



Live View

設定







ローカル保存:









____ カメラのマイク音量:





チルト操作ボタン



カメラを上下左右に動かします。 📵 をクリックすると設定した位置(ホームポジ ション)に戻ります。(「ホームポジション設定」P.78 参照)



パン・チルトの動作方向を反転します。

※ 視聴中、録画中にパン・チルトをおこなうと、カメラの駆動音が収録されますのでご注意ください。

カメラの方向を登録する方法(プリセット設定)

あらかじめカメラの方向を登録しておくと、パンチルトする場合に便利です。

(「準備>>>プリセットの設定をする」P.25 参照)



パトロール機能を利用する

設定した範囲を設定したスケジュールでパトロールすることができます。 はじめにプリセット設定でカメラの方向を登録し、パトロール設定でスケジュール等を設定します。

準備>>>プリセットの設定をする

1 WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。



以上で、プリセットの設定は完了です。 次にパトロールの設定をします。

準備>>>パトロールの設定をする

1 「① [パン・チルト]→[パトロール設定]の順にクリック



③ [設定]をクリック

パトロール設定	
パトロールモード	[有効]を選択します。
スケジュール機能	パトロール時間を設定する場合は、[有効]を選択します。
	[スケジュール機能]を[有効]にした場合、パトロールする時間帯を設
パトロール時間	定します。
	※ 開始と終了は、3 分以上空けて設定してください。
	※ 開始時間と終了時間を同じ時間に設定することはできません。
	パトロールモードの有効時に、パトロールする範囲を設定します。
パトロール範囲	「プリセット設定」で設定した向きを選択します。
	※ 4つまで範囲を設定できます。
プリセット位置で	プリセット設定した位置で停止する時間を設定します。
の停止時間	※ 10 秒以上に設定してください。


以上で、パトロールの設定は完了です。 次にパトロール機能を利用します。

パトロール機能を利用する

1 ① [Live View]をクリック・

② パトロールアイコン [] をクリック ⇒ [] パトロールを開始します。

※ スケジュール機能が有効になっている場合は、設定した時間になるとパトロールを開始します



2 再度、パトロールアイコン 🛄 をクリックすると、パトロールを終了します。

※ スケジュール機能が有効になっている場合は、自動的に設定した時間になるとパトロールを終了します。

プライバシー機能を利用する

カメラの映像を公開したくない場合に使用します。

準備>>>プライバシーの設定をする

1 WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。




プライバシー設定		
プライバシー機能	[有効]を選択します。	
表示設定	[暗転]のみ選択できます。	
スケジュール機能	スケジュールを設定する場合は[有効]を選択します。	
時間設定	[スケジュール機能]を[有効]にした場合、プライバシー機能を有効に	
	する時間を設定します。	
阿朗敦处	※ 開始と終了は、3 分以上空けて設定してください。	
	※ 開始時間と終了時間を同じ時間に設定することはできません。	

以上でプライバシーの設定は完了です。 次にプライバシー機能を利用します。

プライバシー機能を利用する

[Live View]をクリック

- ※ プライバシー機能が[有効] <u></u> になっている場合は、 アイコンをクリックして、 [無効] <u></u> に切り替えることができます。
- ※ 管理権限(ユーザー名: admin)以外でログインしている場合、プライバシーモードアイコンは表示されません。管理権限(ユーザー名: admin)でログインしてください。



暗視機能を利用する

暗視モードを利用すると、暗闇の中、約 5m 先の映像まで表示することができます。

ご注意

暗視モードをご利用になる前にピントをあわせてください

暗視モードではピントリングが熱く感じる場合があります。

事前にピントの調整をおこない、暗視モードご利用中はピントリングに触れないでください。


WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。


暗視機能のアイコン (🐧 をクリックし、有効 (🐚 にする








[設定] 画面からでも、暗視機能への自動切り替え機能を有効にすることができます。





カメラの周りが暗くなると自動的に暗視状態 噗 に切り替わります

- ※ 暗視機能アイコン **○** をクリックすると、暗視状態からの自動切り替え機能の[有効] **○** ⇔[無効] **○** を切り替えます。
- ※ 自動切り替え機能が[有効] になっていても、カメラの周りが明るい場合は暗視機能に切り替わりません。 (になりません。)



動作検知機能を利用する

画像の動きを検知し、画像を FTP サーバーに記録したり、メールでお知らせすることができます。 また、範囲設定をおこなうと、設定した範囲のみの動作検知がおこなえます。

準備>>>動作検知の設定をする

- ↑ WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する
 - ※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。
- **ク** ① [設定]をクリック



- ④ [設定]をクリック

動作検知設定		
動作検知機能	[有効]を選択します。	
	※[ビデオ]→[映像設定]で[解像度]を[HD(1280 × 720)]にすると動作検知機能を有効にでき	
	ません。解像度を変更してご利用ください。 (「映像設定」 P.65 参照)	
動作検知する 間隔	動作検知する間隔を選択します。(1/3/5/10/15/20/30/45/60 秒から選択)	
	※ 例えば5秒に設定した場合、本製品は5秒ごとに設定した範囲内に動きがあるかを確認します。	
	※ 撮影枚数が多くなりすぎた場合は、「動作検知する間隔」を長めに設定すると撮影枚数が減ります。	
撮影方法	┃動作検知した際の撮影方法を、撮影しない、スナップショット(静止画)また ┃	
	は動画から選択します。	
	※ [動画]を選択した場合、録画できるファイル容量は最大 2MB です。(2MB になると自動で	
	録画を停止します。)	
動作検知時の	 動作検知してから何秒間録画するかを選択します。(1/2/3/4/5/10 秒から選択)	
録画時間	劉作快和してから同物同談画するかを選択しよす。(1/2/3/4/3/10 物から選択)	
メールで通知	動作検知した際の画像をメールに送信する場合は、[有効]を選択します。	
	※ メール設定は本製品の設定画面の[基本設定]→[メール設定]でおこないます。 <u>『メール設定」P.64参照)</u>	
撮影したファ		
イルの送信先	動作検知した際のファイルの送信先を選択します。 	

以上で動作検知設定は完了です。動作検知をご利用ください。(「動作検知機能を利用する」P.38 参照) また、動作検知範囲などの詳細設定をおこなう場合は、以下のページをご参照ください。

- ▶準備>>>範囲設定をする・・・33 ページ
- ▶準備>>> FTP 設定をする・・・36 ページ
- ▶準備>>>スケジュール設定をする・・・35ページ ▶準備>>>メール設定をする・・・37ページ


準備>>>範囲設定をする

- ※ 範囲設定には Adobe Flash Player が必要です。
- ※ カメラアプリ「QwatchView」からは範囲設定できません。パソコンから設定画面を開き、設定してください。
 - - ② 以下の画面が表示された場合は、[Adobe Flash Player をダウンロード]をクリック → 画面の指示にしたがってインストール



- ③ Adobe Flash Player のインストールが完了したら、もう一度「設定範囲」メニューをクリック
- 2 ┌── ① 映像の上でドラッグし、検知をおこなう範囲を設定
 - ※ 検知対象の範囲を狭くすると、検知精度を上げることができます。
 - ※ 範囲は3つまで設定できます。
 - ※ タイムスタンプを含まないように範囲を設定してください。

② [感度]をドラッグし、検知をおこなう感度を設定



※ 感度を上げると、 検知しやすくなり ます。検知しすぎ る場合は、感度を 下げます。

- ③ [しきい値]をドラッグし、検知をおこなう画像の変化量を設定 🗕 ④ すべての範囲設定をおこなっ
- ※ 値を小さくすると、より小さな変化でも検知することができます。
- ④ すべての範囲設定をおこなったら、[設定]をクリック

ヒント

ドアからの人の出入りを検知する場合



- ① ドアの横の領域(人が通る部分)(前ページ画面例のオレンジ部分)を検出範囲として設定します。
 - ※ドアを範囲に設定するとドアを開く瞬間に検知してしまい、ドアを開けた人の写真が撮影できません。
- ② 実際に検知されるかどうか、お試しください。
 - ※ 検知が早すぎる場合は、しきい値を大きくします。それでも検知が早すぎる場合は、感度を小さくします。
 - ※ 検知されない場合は、しきい値を小さくします。それでも検知されない場合は、感度を大きくします。

以上で範囲設定は完了です。動作検知をご利用ください。(<u>動作検知機能を利用する」P.38 参照</u>) また、スケジュールなどの詳細設定をおこなう場合は、以下のページをご参照ください。

- ▶準備>>>スケジュール設定をする・・・35 ページ ▶ 準備>>> FTP 設定をする・・・36 ページ
- ▶準備>>>メール設定をする・・・37 ページ

準備>>>スケジュール設定をする

① [動作検知]→[スケジュール機能設定]の順にクリック Qwatch • 基本設定 スケジュール機能設定 スケジュール機能 •ビデオ ○有効 ●無効 開始 00 🗸 : 00 🗸 ~ 終了 00 🗸 : 00 🗸 時間設定 動作検知 設定 動作検知設定 範囲設定 FTP設定 ② [スケジュール機能設定]の各項目を設定 ③ [設定]をクリック スケジュール機能設定 スケジュール機能 |[有効]を選択します。

動作検知を開始する時間帯を設定します。 時間設定 ※ スケジュールの開始と終了は、3分以上に設定してください。

以上でスケジュール設定は完了です。動作検知をご利用ください。(「動作検知機能を利用する」 P.38 参照) また、保存先設定などの詳細設定をおこなう場合は、以下のページをご参照ください。

▶準備>>> FTP 設定をする・・・36 ページ ▶ 準備>>>メール設定をする・・・37 ページ

準備>>>FTP設定をする

____ ① [動作検知]→[FTP 設定]の順にクリック

Qwatch

- 基本設定
- •ビデオ
- •動作検知

動作検知設定 範囲設定

スケジュール機能設定

FTP設定

• 保存設定

FTP設定				
	FTPサーバー名:			
	ユーザー名:			
	パスワード:			
	ポート番号:			
	パス:			
	パッシブモード:	○有効 ◉無効		
	設定 テストファイルを送信			

- ② [FTP 設定]の各項目を設定
- ③ [設定]をクリック

FTP 設定		
FTP サーバー名	FTP のサーバー名を入力します。(IP アドレス等)	
ユーザー名	FTP のユーザー名を入力します。	
パスワード	FTP のパスワード名を入力します。	
ポート番号	FTP で使用するポート番号を入力します。(通常 21 番)	
	FTP サーバー内のフォルダーを指定します。	
	※ 下層のフォルダーを設定する場合は、"/"で区切ってください。	
パス	※ フォルダーおよびファイルを含めたフルパスで 256 文字まで入力できます。	
	※ 半角英数字で指定します。	
	(例:disk1 フォルダーの下の TS-WLC2 フォルダーを設定する場合、disk1/TS-WLC2	
	と入力)	
パッシブモード	FTP が正常に通信できていない場合、[有効]を選択します。	

ヒント

「テストファイルを送信」でエラーになってしまう場合は、「困ったときには」-「動作検知設 定時、「テストファイルを送信」でエラーになってしまう」92 ページをご参照ください。



以上で FTP 設定は完了です。動作検知をご利用ください。(「動作検知機能を利用する」P.38 参照) また、メール送信先の設定をおこなう場合は、以下のページをご参照ください。

▶準備>>>メール設定をする・・・37 ページ

準備>>>メール設定をする

① [基本設定]→[メール設定]の順にクリック

② [メール設定]の各項目を設定

Qwatch

基本設定

無線設定 iobb.net設定 RTSP

時刻設定

- •ビデオ
- •動作検知
- 保存設定
- バン・チルト

メール設定	
メールサービス:	Gmail V
SMTPサーバー名:	smtp.gmail.com
SMTPポート番号:	465
宛先メールアドレス:	
送信元メールアドレス:	
SSL/TLS:	SSL v2/v3 ✓
SMTP認証:	●有効 ○無効
アカウント:	
パスワード:	
設定 テストメールを送信	

③ [設定]をクリック

メール設定		
メールサービス 1	手動設定 /Yahoo!/Gmail から、送信元メールに対応するメールサービスを	
	選択します。	
SMTP サーバー	[手動設定]の場合は、使用する送信元メールの SMTP サーバー名を入力します。	
名	Yahoo!/Gmail の場合は、自動的に入力されます。	
SMTP ポート番	[手動設定]の場合は、使用する送信元メールの SMTP ポート番号を入力します。	
号	Yahoo!/Gmail の場合は、自動的に入力されます。	
宛先メールアド	動作検知の通知を受け取る方のメールアドレスを入力します。	
レス	(複数の宛先を設定する場合、";"で区切ってください。最大127文字まで可能です。)	
送信元メールア	送信元メールアドレス (Yahoo!/Gmail などのメールアドレス) を入力します。	
ドレス	医信ルケールアトレス(falloo!/Gillall などのケールアトレス)を入力しより。	
CCL /TLC	送信元メールに対応する暗号化方式を選択します。(Yahoo!/Gmail の場合	
SSL/TLS	は自動的に選択されます。)	
SMTP 認証	SMTP で認証をおこなう場合には有効にしてください。	
アカウント	送信元メールのアカウント(ID)を入力します。	
パスワード	送信元メールのパスワードを入力します。	

「テストメールを送信」でエラーになってしまう場合は、「困ったときには」-「動作検知設定 時、「テストメールを送信」でエラーになってしまう」92ページをご参照ください。




以上でメール設定は完了です。動作検知をご利用ください。(「動作検知機能を利用する」P.38 参照)

動作検知機能を利用する

[Live View]をクリック

- - [有効] ☆[無効] ☆ を切り替えます。
- ※ スケジュールを設定している場合は、設定した時間帯になると 自動的に動作検知機能が有効になります。



2 動作を検知すると、設定したとおりに撮影をおこない保存、通知します。

デジタルズームする


映像を拡大表示する手順を説明します。

※ 本機能は Internet Explorer でのみご利用可能です。


① Internet Explorer でカメラのライブ映像を表示する



② 🔍 (デジタルズーム)アイコンをクリック



拡大表示されたことを確認



以上で、映像の拡大表示は完了です。

カメラを共有する(QR コードを作成する)

カメラアプリ「QwatchView」を使い、共有ユーザー権限でカメラを登録するための QR コードを作成することができます。カメラを家族や知人など他のユーザーと共有して利用する場合に、本手順で作成した QR コードをスマートフォンで読み取り、カメラを登録します。

- ・視聴期間や使用する機能を限定してカメラ映像を公開することができます。
 - ⇒ お店の様子やイベント会場等のリアルタイム配信に利用できます。
- ・作成した QR コードの画像をメール等に添付して送ることができます。
 - ⇒ 遠隔地にいる家族や知人でもカメラを登録できます。 (添付の「かんたん接続シート」を見せなくても登録ができます)
- ・本手順で登録したカメラは共有ユーザー権限になります。
 - **⇒ 共有ユーザーで登録したカメラは他のアカウントに変更できないため、セキュリティが守れます。**

ヒント

事前にユーザーアカウントを追加/編集しておいてください




設定画面から[アカウント管理]→[ユーザー設定]でユーザーの追加がおこなえます。同じく[アカウント管理]→[権限設定]でアカウント毎に使用する機能を設定できます。(「アカウントの編集方法」P.51 参照)


1.QRコードを作成する

WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。



■ ┌─ ① [ログイン用 QR コードの作成]の各項目を設定



ログイン用 QR コードの作成		
MAC アドレス カメラの MAC アドレスを入力します。		
カメラ製品型番カメラの型番を選択します。		
ホスト名	カメラに添付の「かんたん接続シート」に記載の iobb.net の[ホス	
かんド石	ト名]を入力します。	
視聴期間開始 - 終了	カメラの視聴を許可する(公開する)開始日時と終了日時を選択し	
祝城别间别知一於]	ます。	
	設定した視聴期間内でカメラの視聴を許可する(公開する)曜日を	
許可する曜日	選択します。	

表示された QR コードを、以下の方法でカメラの利用者に配布する

- · QR コード画面を利用者に見せる
- ·QRコードの画面を印刷する
- ·QR コードの画面をコピー (画面を保存)してメールで送る



以上で QR コードの作成は完了です。

作成した QR コードは利用者のスマートフォン等で登録します。<u>「2. カメラを登録する」44 ページ</u>へ お進みください。

2.カメラを登録する

作成した QR コードで利用者がカメラを登録する手順を説明します。

- ※ iPhone/iPad/iPod touch は、iOS 6.0 以降かつカメラ付モデルに対応しています。
- ※ Andoird OS は、Ver 4.0 以降に対応しています。(オートフォーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨します。)
- ※ カメラ非搭載機種の場合は、作成した視聴制限付き QR コードはご利用いただけません。
- ※ 本手順(QR コネクト +)でカメラを登録すると、共有ユーザー権限になります。
- ※ 以下、画面例は iOS 7 です。

1 QR コードを読み込むか、[AppStore]または[Play ストア] (Google Play)、 [Android マーケット]から QwatchView を検索してインストールする

▼ iOS の場合








2 [QwatchView]を開く



3 [編集]→[登録]→[QR コネクト + で登録]→[読み取り開始]の順にタップ







4 QR コードを読み取り範囲内にかざして読み込む



① iOS の場合:[登録]をタップ

Android の場合:端末の戻るボタンをタップ

② [完了]をタップ



カメラ映像が表示されます。以上でカメラの登録は完了です。

以降は、「QwatchView」を起動するだけで、モニタリングできます。



「QwatchView」の使用方法については、弊社Webページより「QwatchView」の画面で見るマニュアルをご覧ください

http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/qwatchview.pdf



詳細な設定をする

無線LANルーターに手動で接続する	47	ページ
IPアドレスの変更方法	49	ページ
管理者パスワードの変更方法	50	ページ
アカウントの編集方法	51	ページ
ファームウェアのバージョンアップ方法	53	ページ
出荷時設定に戻す方法	56	ページ
天井に固定する方法	58	ページ

無線 LAN ルーターに手動で接続する


無線 LAN ルーターに WPS ボタンがない場合や、WPS ボタンで接続ができなかった場合は、本手順で無線 LAN ルーターに接続することができます。

一旦、本製品をルーターに有線 LAN 接続し、設定します。

- ※ 事前に無線 LAN ルーターの SSID と暗号キーを控えておいてください。
- ※ カメラと同じネットワーク上にあるパソコンから設定画面を開いて設定します。
- ※ カメラを一旦、ルーターに有線 LAN 接続して設定します。
- ※「TS-WLC2」を例に説明しています。ご利用のカメラによりLANポートの位置は異なります。


① 添付の AC アダプターをカメラの DC IN と電源コンセントに挿す

※ カメラが起動するまで約40秒かかります。



カメラの設定画面を開く(「設定画面の開き方」P.93参照)

※ すでに「Magical Finder」のインストールしている場合は次ページ手順3へお進みください。



4 カメラから LAN ケーブルを外す

以上で無線 LAN ルーターへの手動接続設定は完了です。

IPアドレスの変更方法

カメラの IP アドレスを自動取得(DHCP)または固定設定に変更する方法を説明します。

- ※ カメラと同じネットワーク上にあるパソコンから設定画面を開いて設定します。
- ※ 出荷時設定は自動取得(DHCP)です。

■ WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。

Qwatc	h			
				Live View
• 基本設定	ネットワーク			
ネットワーク	ネットワークタイプ:	IPアドレス固定設定	<u> </u>	
無線設定				
iobb.net設定 RTSP	IPアドレス固定設定			
時刻設定	IPアドレス:			
メール設定	サブネットマスク:			
•ビデオ	デフォルトゲートウェイ:			
•動作検知	プライマリーDNS:			
• 保存設定	セカンダリーDNS: HTTPポート番号:		\dashv \mid	
・システム	設定			

IP アドレス固定設定	
IP アドレス	IP アドレスを入力します。
サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。
プライマリー DNS	使用する DNS を入力します。
セカンダリー DNS	使用する DNS を入力します。
	本製品が使用するポート番号を入力します。
HTTP ポート番号	※ 同じネットワーク内に別のカメラがある場合、HTTP ポート番号は一緒にしな
	いでください。

以上で IP アドレスの変更は完了です。


管理者パスワードの変更方法

セキュリティのため、管理者権限のパスワードは出荷時設定より変更することをお勧めします。

- ※ 出荷時設定:カメラの MAC アドレス
- ※ カメラと同じネットワーク上にあるパソコンから設定画面を開いて設定します。
- ※ 管理者以外の権限のパスワード変更については、「アカウントの編集方法」P.51 参照

1 WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。



以上で管理者パスワードの変更は完了です。



アカウントの編集方法

ユーザー権限のアカウントの追加や削除、使用権限の編集がおこなえます。

- ※ カメラと同じネットワーク上にあるパソコンから設定画面を開いて設定します。
- ※ 管理者権限の追加や削除はおこなえません。また管理者権限のパスワード変更は「管理者パスワードの変更方法」50 ページをご参照ください。
- ※ 出荷時状態で登録されているオペレーターのユーザーアカウントを削除または編集すると、カメラに添付の「かんたん接続シート」上の QR コードからのカメラの登録はおこなえなくなります。

アカウントの追加/編集/削除する

[ユーザー設定]メニューでは、ユーザー権限のアカウントの追加やパスワードの変更、アカウントの 削除がおこなえます。

- **WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する**
 - ※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。
- **១** ① [設定]をクリック _
 - **― ② [アカウント管理]→[ユーザー設定]の順にクリック**



③ アカウントの追加 / 編集 / 削除をおこないます -

ユーザー	設定
ユーザーリスト	現在登録されているユーザー権限のアカウントのユーザー名を表示します。
追加	ユーザー権限のアカウントが追加できます。[追加]をクリックすると、ユーザー名とパスワー
- 200	ドの登録画面が表示されます。 st パスワードには a \sim z、A \sim Z、O \sim 9 の文字を使用(半角入力)
編集	パスワードの変更がおこなえます。[ユーザーリスト]からユーザー名を選択し、[編集]をクリックすると、
神未	パスワードの変更画面が表示されます。※ パスワードにはa~z、A~Z、O~9の文字を使用(半角入力)
削除	[ユーザーリスト]からユーザー名を選択し、[削除]をクリックすると選択したアカ
日リドホ	ウントを削除することができます。

ご注意

パスワードは半角英数字のみ使用してください


パスワードには $a \sim z$ 、 $A \sim Z$ 、 $O \sim 9$ の文字のみを使用してください。記号や文字は使用できません。

以上でアカウントの追加/編集/削除は完了です。

アカウントの権限設定をする

[権限設定]メニューでは、アカウントごとに使用を許可する機能を設定することができます。

- WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する
 - ※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。
- ① [設定]をクリック _
 - ② [アカウント管理]→[権限設定]の順にクリック



- ④ 使用を許可する機能にチェックをつけ、許可しない機能のチェックを外す
- ⑤ [権限を変更する]をクリック ⇒ 以上でアカウントの権限変更は完了です。

使用機能		
スナップショット / 録画(ローカル)	ローカルドライブへスナップショットの保存や映像の録画を許可します。	
スナップショット/録画(LAN DISK/	LAN DISK や SD カードヘスナップショットの保存や	
SD カード)	映像の録画を許可します。	
パン・チルト / プリセット / パンチルト反転	パン・チルトとプリセットの操作ができます。	
全画面 / ズーム	全画面表示やズームができます。	
パトロール	パトロール機能が使用できます。	
プライバシー	プライバシー機能が使用できます。	
暗視	暗視機能が使用できます。	
動作検知	動作検知機能のオン/オフがおこなえます。	
ミュート	マイク音量の調整がおこなえます。	
通話	通話機能を使用できます。	
QR コード作成	QwatchView で共有ユーザー用の QR コードを作成できます。	
ライブラリ管理	QwatchView のライブラリメニューから SD カードや	
ノイノフリ旨任	LAN DISK内のデータを確認することができます。	

ファームウェアのバージョンアップ方法

カメラのファームウェアのバージョンアップ方法を説明します。

- ※ カメラを一旦、有線 LAN ルーターに接続して設定してください。
- ※ カメラと同じネットワーク上にあるパソコンから設定画面を開いて設定します。
- ※ 録画中の場合は、停止してからファームウェアのバージョンアップをおこなってください。

ご注意

ファームウェアのアップデート中にカメラの電源を切らないでください。

カメラが故障します。

自動更新する場合(出荷時設定)

ファームウェアの自動更新が[有効]になっている場合は、1 日 1 回、最新版のファームウェアがないかチェックし、自動的に更新をおこないます。


「更新プログラムが見つかりました」のメッセージが表示された場合は[OK]をクリックし、更新してください。(インターネット接続環境が必要です)




手動更新する場合

自動更新を[無効]に設定している場合または手動でバージョンアップをおこなう場合は、本手順で更 新してください。

- 1 ① 弊社サポートライブラリ http://www.iodata.jp/lib/ にアクセスし、カメラの型番を 検索します。
 - ② ご利用のパソコンの OS をクリックします。
 - ③ ファームウェアの更新ファイルのダウンロードボタンをクリックします。
 - ⇒ 画面の指示に従ってダウンロードします。
- 2 WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する
 - ※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。



① カウントダウンが終了するまで待つ



カウントダウンが終了するまで、この画面のまましばらくお待ちください。

処理が完了しましたら、IPカメラは自動で再起動します。

② [OK]をクリック

•ビデオ

5 ___ ① [システム情報]をクリック



- ③ Internet Explorer をご利用の場合は、ActiveX のバージョンが最新であることを確認
- ※ $[コントロールパネル] \rightarrow [プログラムのアンインストール]$ にある $[Internet\ Camera\ ActiveX\ x.x.x.x]$ のバージョンと一致していること を確認します。(x には数字が入ります)

以上でファームウェアのバージョンアップは完了です。

ヒント

Internet Explorerをご利用の場合でActiveXのバージョンが最新ではない場合は、以下の手順で ActiveXをインストールしなおしてください。



- ① [コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]を開き、[Internet Camera ActiveX x.x.x.x]を削除します。(x には数字が入ります)
- ② カメラにアクセスし、[ActiveX のダウンロード]をクリックしてインストールします。

出荷時設定に戻す方法

カメラを出荷時設定に戻す方法を説明します。

カメラの設定画面またはカメラ本体にあるスイッチのいずれかの方法で戻すことができます。

設定画面で戻す場合

1 WEB ブラウザーでカメラのライブ映像を表示する

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。




カメラが再起動します。

以上で出荷時設定に戻りました。

カメラのスイッチで戻す方法

- 1 カメラから LAN ケーブルを外す
 - ※ 電源は入った状態で操作します。
- 2 ■TS-PTCAM、TS-WPTCAMの場合
 - ① カメラの[RESET スイッチ]を細いピンなどで約 10 秒間押す



- ■TS-WLC2、TS-WLCEの場合
- ① カメラの[WPS/ 初期化スイッチ]を細いピンなどで約 10 秒間押す



カメラが再起動します。


以上で出荷時設定に戻りました。

天井に固定する方法


TS-PTCAM、TS-WPTCAM では以下の方法でカメラに添付のネジと台座で天井に固定することができます。

※ TS-WLC2、TS-WLCEをご利用の場合は、「壁に固定する場合」と同じ方法で天井にも固定できます。(添付の「設置ガイド」または「セットアップガイド - パソコンで利用する」など参照)


添付の台座を本製品の底に差し込む



ク ネジで1カ所固定する



ス 天井にネジで 3 カ所固定する



※ 石こうボードなど、中空の壁に取り付ける場合は、落下しない よう適切な器具で固定してください。

Live View画面で「パン・チルト反転」をオンにすると動作方向が反転します



映像を 180°反転させるには、カメラの設定画面から[ビデオ]→[映像設定]→[カメラ設置角度]で[180°]を選択します。 (「映像設定」P.65 参照)

以上で天井への設置は完了です。

設定画面のリファレンス

基本設定	60	ペーシ	ン
ビデオ	65	ペーシ	ブ
動作検知	68	ペーシ	ブ
保存設定	71	ペーミ	ン
パン・チルト	76	ペーミ	ン
システム	79	ペーミ	ン
システム情報	81	ペーミ	ン
カメラ共有	82	ペーシ	ブ
アカウント管理	83	ペーミ	ز

基本設定

ネットワーク

Qwatch		
• 基本設定	ネットワーク	
ネットワーク	ネットワークタイプ:	IPアドレス自動取得(DHCP) ∨
無線設定		
iobb.net設定 RTSP	IPアドレス固定設定	
時刻設定	IPアドレス:	
メール設定	サブネットマスク:	
•ビデオ	デフォルトゲートウェイ:	
• 動作検知	プライマリーDNS:	
	セカンダリーDNS:	
• 保存設定	HTTPポート番号:	
・システム	設定	

ネットワーク設定		
ネットワークタイプ	本製品の IP アドレスの設定方法を、IP アドレス自動取得(DHCP)/IP アドレス固定設定から選択します。	
ネットワークタイプ	※ ネットワークの設定にあわせて設定します。	
IP アドレス固定設定		
※上記「ネットワークタイ	イプ」で[IP アドレス固定設定]を選択した場合のみ以下を設定します。	
IP アドレス	IP アドレスを設定します。	
サブネットマスク サブネットマスクを設定します。		
デフォルトゲートウェイ デフォルトゲートウェイを設定します。		
プライマリー DNS	使用する DNS を設定します。	
セカンダリー DNS	セカンダリー DNS 使用する DNS を設定します。	
HTTP ポート番号	本製品が使用するポート番号を設定します。	
	※ 同じネットワーク内に別のカメラがある場合、HTTP ポート番号は一緒にしないでください。	

無線設定

Qwatch Live View 設定 • 基本設定 無線設定 無線LAN接続 ●有効 ○無効 ネットワークタイプ: インフラストラクチャ 🗸 2.4GHz (B+G+N) ✔ 使用する帯域: 20/40 MHz 🗸 検索 検索ボタンを押してアクセスポイントのリストを表示してください。 無線LANの検索 チャンネル: 自動 🗸 •動作検知 暗号化方式: WPA2-PSK(AES) ✓ プレシェアードキ WEPキーの種類: *************** • 保存設定 16進 💙 ・システム WEPキーの長さ 64-Bit ∨ システム情報 デフォルトキ-1 🗸 WEP=- 1: カメラ共有 WEP‡− 2: • アカウント管理 WEP‡− 3: 設定 WPS PBC開始

無線設定			
無線 LAN 接続	有効/無効を選択します。		
ネットワークタイプ	無線接続モードを設定します。インフラストライクチャモードのみ選択可能です。		
モード	接続する通信規格を選択します。		
使用する帯域	使用する帯域を選択します。		
無線 LAN の検索	[検索]押すと、無線 LAN ルーターを検索します。		
SSID	接続する無線 LAN ルーターの SSID を入力します。		
チャンネル	接続する無線 LAN ルーターのチャンネル(自動のみ)が表示されます。 ※選択はできません。		
暗号化方式	接続する無線 LAN ルーターの暗号化方式を選択します。		
プレシェアードキー	暗号化方式が [WPA-PSK(TKIP)] または [WPA2-PSK(AES)] の場合、暗号キーを入力します。 ※ 8 ~ 63 文字の ASCII 文字		
WEP キーの種類	暗号化方式が[WEP]の場合、WEPキーの種類(16 進 /ASCII)を選択します。		
WEP キーの長さ	暗号化方式が [WEP] の場合、WEPキーの長さ(64Bit/128Bit)を選択します。		
デフォルトキー	暗号化方式が [WEP] の場合、WEP キーのデフォルトキー番号を選択してください。		
	暗号化方式が [WEP] の場合、暗号キーを入力します。デフォルトキーで選択されたキーを入力してください。 ※ 16 進 (16 進数) の場合は 0 ~ 9 または A ~ F の文字列 ※ ASCII の場合は半角英数字		
WEP +− 1 ~ 4		ASCII	16進
	64-Bit	10 文字	5 文字
	128-Bit	26 文字	13 文字
WPS	·	<u> </u>	·
	プッシュボタンを押して WPS 接続	たおこないます。 ※ [PBC 開	 始]を押した後、2 分間待受けします。

iobb.net設定



iobb.net 設定		
ます。		
スマートフォン/タブレットから QR コネクト + でカメラを登録することができません。		
た場合、本製品のシリアル番号(S/N)を入力します。		
ザー ID に該当します。		
は、本製品背面に貼られているシールにある英数字です。(例:ABC1234567ZX)		
た場合、iobb.net に登録したパスワードを入力します。		
文字		
http://ioportal.iodata.jp/」にアクセスし、iobb.net のユーザー登録をおこなってくだ		
カします。		
のみ入力します。		
牧字 7 文字).iobb.net		
タスが反映されるまで、しばらく時間がかかります。		
PnP 機能を利用して、ルーターへ接続します。		
ーディングの設定を手動でおこなってください。		
応の場合は無効にしてください。		

RTSP



RTSP 設定	
	カメラ映像を配信するポートを設定します。
RTSP ポート	Internet Explorer と QwatchView は、設定した RTSP ポート番号を使用して映像を表示します。
KISP W— K	※ 手動でポートを開放される場合は、本ポート番号の開放も忘れずにおこなってください。
	※ 同じネットワーク内に別のカメラがある場合、RTSP ポート番号は一緒にしないでください。
MJPEG RTSP Path	MJPEG の映像配信に使用するパスを変更できます。
	(例) rtsp:// IP:port 番号 / [変更したパス] .sdp
H.264 RTSP Path	H264 の映像配信に使用するパスを変更できます。
	(例) rtsp:// IP:port 番号 / [変更したパス] .sdp
	設定した RTSP Path ヘアクセスした場合に、ユーザ認証をおこなうかどうかを設定します。
アクセス制限	[有効] の場合、ユーザ認証をおこないます。
	※ 既に WEB ブラウザーまたは QwatchView からログインをおこなっている場合は、再度ユーザ認証を聞かれることはあ
	りません。

時刻設定



時刻設定		
時刻の設定方法を選択します。		ます。
モード	NTP サーバーとの同期	NTP サーバーより時間を取得し、時間を設定します。
	手動設定	手動で時間を設定します。時間は電源を入れなおした場合、リセットされます。
日時設定	モードで [手動設定] を選択した場合、日時を入力します。 [PC の時刻に設定] を押すと、パソコンの時刻が入力されます。	
口时政处		
NTP サーバー	NTP サーバーの URL または IP アドレスを入力します。	

メール設定

• 保存設定

Qwatch		
基本設定	メール設定	
ネットワーク	メールサービス:	手動設定 🗸
無線設定	SMTPサーバー名:	
iobb.net設定	SMTPポート番号:	
RTSP	宛先メールアドレス:	
時刻設定 メール設定	送信元メールアドレス:	
	SSL/TLS:	なし
•ビデオ	SMTP認証:	○有効 ◉無効
•動作検知	アカウント:	

設定

テストメールを送信

メール設定	
メールサービス	手動設定 /Yahoo!/Gmail から、送信元メールに対応するメールサービスを選択します。
SMTP サーバー名	[手動設定] の場合は、使用する送信元メールの SMTP サーバー名を入力します。
SWIF 9 / A	Yahoo!/Gmail の場合は、自動的に入力されます。
SMTP ポート番号	[手動設定] の場合は、使用する送信元メールの SMTP ポート番号を入力します。
SIMITE 小一下田与	Yahoo!/Gmail の場合は、自動的に入力されます。
宛先メールアドレス	動作検知の通知を受け取る方のメールアドレスを入力します。
死元グールアドレス	(複数の宛先を設定する場合、";"で区切ってください。最大 127 文字まで可能です。)
送信元メールアドレス	送信元メールアドレス(Yahoo!/Gmail などのメールアドレス)を入力します。
SSL/TLS	送信元メールに対応する暗号化方式を選択します。(Yahoo!/Gmail の場合は自動的に選択されます。)
SMTP 認証	SMTP で認証をおこなう場合には有効にしてください。
アカウント	送信元メールのアカウント(ID)を入力します。
パスワード	送信元メールのパスワードを入力します。

ビデオ

映像設定

Qwatch Live View 設定 • 基本設定 映像設定 ● H264 ○ MJPEG 解像度: VGA (640 x 480) 🗸 最大ビットレート 1Mbps ✓ 最大フレームレート 15 🗸 実際のフレームレートは、ネットワークの状態や設置環境の明るさに応じて変化し ます。 周波数: 東日本(50Hz) 🗸 •動作検知 カメラ設置角度 0° 🗸 • 保存設定 タイムスタンプ ON 🗸 設定


映像設定		
	カメラ映像のファイル形式を H264/MJPEG :	から選択します。
フォーマット	※ H264 に対応していないブラウザでは、M.	JPEG で表示されます。また、HD の解像度を選択した場合、動作検知が無効
	になります。	
解像度	フォーマットで「H264」を選択した場合	HD(1280x720)/VGA(640x480)/QVGA(320x240) から選択します。
所隊反	フォーマットで「MJPEG」を選択した場合	VGA(640x480)/QVGA(320x240) から選択します。
画質	フォーマットで「MJPEG」を選択した場合に	設定します。
四貝	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低から選択します。	
最大ビットレート	フォーマットで「H264」を選択した場合、最	長大ビットレートを選択します。
	最大フレームレートを選択します。	
最大フレームレート	※ 実際のフレームレートは、ネットワークの	状態や設置環境の明るさに応じて変化します。
最大プレームレート	※ 最大フレーム レートを"5"に設定する。	と、画面がちらついて見える場合があります。その場合は、最大フレームレー
	トをあげてください。	
周波数	東日本 (50Hz) / 西日本 (60Hz) から選択します。	
カメラ設置角度	0° / 180°から選択します。	
	天井などに設置した場合(逆さまに設置したり	易合)は 180° を選択します。
タイムスタンプ	ON/OFF から選択します。	
	ライブ映像に日時情報を表示しない場合は、(DFF を選択します。

表示設定




表示設定	
輝度	映像の明るさを設定します。
コントラスト	明暗の差を設定します。
彩度	映像の色の濃さを設定します。
鮮明度	映像の鮮やかさを設定します。

暗視設定




暗視設定	
自動切り替え機能	有効/無効を選択します。
	[有効] を選択すると、周りの明るさを感知し、自動的に暗視モードに切り替わります。

プライバシー設定



プライバシー設定		
プライバシー機能	有効/無効を選択します。	
表示設定	[暗転] のみ選択できます。	
スケジュール機能	スケジュールを設定する場合は[有効]を選択し、時間を設定します。	
時間設定	スケジュール機能の有効時、プライバシー機能を有効にする時間を設定します。	
	※ スケジュールの開始と終了は、3 分以上に設定してください。	

音量設定



音量設定	
ミュート	ON/OFF を選択します。ON にすると本製品のマイクを消音にします。
音量	本製品のマイクの音量を設定します。
スピーカー出力	本製品のスピーカーの音量を設定します。

動作検知

動作検知設定



71 // 10 t==0 ±		
動作検知設定		
動作検知機能	有効/無効を選択します。	
	動作検知する間隔を選択します。(1/3/5/10/15/20/30/45/60 秒から選択)	
動作検知する間隔	※ 例えば5秒に設定した場合、本製品は5秒ごとに設定した範囲内に動きがあるかを確認します。	
	※ 撮影枚数が多くなりすぎた場合は、「動作検知する間隔」を長めに設定すると撮影枚数が減ります。	
撮影方法	動作検知した際の撮影方法を、撮影しない、スナップショット(静止画)または動画 から選択します。	
1取泉シノリノム	※ [動画] を選択した場合、録画できるファイル容量は最大 2MB です。(2MB になると自動で録画を停止します。)	
動作検知時の録画時間	動作検知してから何秒間録画するかを選択します。(1/2/3/4/5/10 秒から選択)	
メールで通知	動作検知した際の画像をメールに送信する場合は、[有効] を選択します。	
	※ メール設定は本製品の設定画面の [基本設定] → [メール設定] でおこないます。(<u>「メール設定」P.64 参照</u>)	
撮影したファイルの送信先	動作検知した際の画像の送信先を選択します。	

設定

範囲設定



範囲設定	
	検知する範囲を設定します。
範囲	※ 検知対象の範囲を狭くすると、検知精度を上げることができます。
	※ 範囲は3つまで設定できます。
感度	検知する感度の設定をします。
	※ 感度を上げると、検知しやすくなります。検知しすぎる場合は、感度を下げます。
しきい値	検知する画像の変化量を設定します。
	※ 値を小さくすると、より小さな変化でも検知することができます。

しきい値

スケジュール機能設定



スケジュール機能設定		
スケジュール機能	スケジュール機能 有効 / 無効を選択します。	
時間設定	動作検知をおこなう時間帯を設定します。	
	※ スケジュールの開始と終了は、3 分以上に設定してください。	


FTP設定

Qwatch			Live View	設定
 基本設定 ビデオ 動作検知 動作検知設定 範囲設定 スケジュール機能設定 FTF機定 保存設定 	FTP設定 FTPサーバー名: ューザー名: パスワード: ボート番号: パス: パッシブモード: 設定 テストファイルを送信	○有効 ●無効		

FTP設定		
FTP サーバー名	FTP のサーバー名を入力します。(IP アドレス等)	
ユーザー名	FTP のユーザー名を入力します。	
パスワード	FTP のパスワード名を入力します。	
ポート番号	FTP で使用するポート番号を入力します。(通常 21 番)	
	FTP サーバー内のフォルダーを指定します。 ※ 下層のフォルダーを設定する場合は、"/" で区切ってください。	
パス	※ フォルダーおよびファイルを含めたフルパスで 256 文字まで入力できます。 ※ 半角英数字で指定します。 (例:disk1 フォルダーの下の TS-WLC2 フォルダーを設定する場合、 disk1/TS-WLC2 と入力)	
パッシブモード	FTP が正常に通信できていない場合、[有効] を選択します。	

保存設定

保存先設定



保存場所	
保存先	「LAN DISK/SD カードへ写真を保存」 または「LAN DISK/SD カードへ映像を録画」 をクリックした際の保存先を選択します。 SD カード /LAN DISK から選択します。

スケジュール機能設定



スケジュール機能設定		
スケジュール機能	有効/無効を選択します。	
時間設定	録画をおこなう時間帯を設定します。	
	※ スケジュールの開始と終了は、3 分以上に設定してください。	

LAN DISK保存設定

Qwatch **Live View** • 基本設定 LAN DISK保存設定 非接続 •ビデオ 保存場所(LAN DISK) \\ IPアドレス | 共有フォルダー名 ヽ(フォルダー名) •動作検知 録画容量不足の通知 ○有効 ●無効 録画の自動停止時間 指定なし 🗸 連続録画 ○有効 ●無効 1ファイル当たりの最大サイズ: 500 MB 🗸 LAN DISKへの最大保存サイズ 使用しない 🗸 複数のIPカメラの映像を1台のLAN DISKに録画する場合は、 「LAN DISKへの最大保存サイズ」を設定する必要があります。 この設定はLAN DISKの空き容量を超えないように設定してください。 アクセス制限: 制限なし 🗸 ユーザー名: •システム情報 設定 ・カメラ共有

LAN DISK 係	LAN DISK 保存設定				
	LAN DISK の状態を表示します。				
ステータス	非接続	に LAN DISK にファイルを保存できない状態です。LAN DISK が非接続または未設定または設定内容が間違っています。			
	接続	LAN DISK にファイルを保存できる状態です。			
	保存先 LAI	N DISK の IP アドレスとフォルダー名を入力します。			
	 (\\ IP アドレス \ 共有フォルダー名 \ (フォルダー名))				
	** ルートフォルダーに保存する場合は、「 \ (フォルダー名)」は不要です。				
保存場所	※ フォルタ	ダーおよびファイルを含めたフルパスで 256 文字まで入力できます。			
	※ 保存先	フォルダー名は半角英数字で指定します。			
	例) 以下の	り場所を保存先に指定する場合、「\\192.168.0.200\disk\camera」と入力します。			
録画容量不	有効にすると、録画容量が足りなくなった場合に、メールでお知らせします。				
足の通知	 ※ メール設定はカメラの設定画面の [基本設定] → [メール設定] でおこないます。(<u>「メール設定」P.64 参照</u>)				
録画の自動	選択した時間が経過すると自動的に録画を停止します。[指定なし]を選択すると、録画停止ボタンをクリックするまで録画を続け				
停止時間	ます。				
連続録画	有効にする	らと、連続で録画します。			
	※ 容量が足りなくなった場合、古い録画ファイルを消して(上書きして)、録画を続けます。				
1 ファイル当たり	1 ファイル	・ に保存できる最大のファイルサイズを選択します。			
の最大サイズ	. , , , , ,	TOWNS CO BASTOS TO THE PARTY OF			
LAN DISK					
への最大保 	複数のカメラの映像を録画するときは、現在ご利用のカメラが録画できる最大容量を設定します。				
存サイズ					
	制限なし/	制限ありを選択します。 			
アクセス権限	制限あり	保存先 LAN DISK の共有フォルダーにアクセス制限を設定されている場合に選択します。 LAN DISK に登録したユーザー			
	#:IRD /- I	名とパスワードを設定します。			
	制限なし	保存先 LAN DISK の共有フォルダーにアクセス制限を設定していない場合に選択します。			
ユーザー名 	上記、アクセス制限を [制限あり] にした場合、LAN DISK に登録したユーザー名とパスワードを入力し、設定します。				
パスワード					

SDカード保存設定

Qwatch

- 基本設定
- •ビデオ
- •動作検知
- 保存設定
 保存先設定
 スケジュール機能設定
 LAN DISK保存設定

SDカード保存設定

ステータス:	使用可能
残り容量:	1884 MB
録画容量不足の通知:	○有効 ◉無効
録画の自動停止時間:	指定なし 🗸
連続録画:	○有効 ◉無効
1ファイル当たりの最大サイズ:	500 MB ∨
SDフォーマット マウント解除 設定	!

SD カード保存設定			
	SD カードの状態を表示します。		
ステータス	SD カードが挿入されていません。	SD カードが取り付けられていないか、保存できない状態です。	
	使用可能	SD カードにファイルを保存できる状態です。	
残り容量	SD カードの空き容量を表示します。		
録画容量不足の通知	有効にすると、録画容量が足りなく	なった場合に、メールでお知らせします。	
	※ メール設定はカメラの設定画面の) [基本設定] → [メール設定] でおこないます。 (<u>「メール設定」P.64 参照</u>)	
 録画の自動停止時間	選択した時間が経過すると自動的に録画を停止します。[指定なし]を選択すると、録画停止ボタンをクリックするまで		
	録画を続けます。		
連続録画	有効にすると、連続で録画します。		
(上)(1955)四	※ 容量が足りなくなった場合、古い録画ファイルを消して(上書きして)、録画を続けます。		
1 ファイル当たりの	1 ファイルに保存できる最大のファイルサイズを選択します。		
最大サイズ			
	クリックすると、SD カードを初期化します。		
	※ 初期化すると SD カード内のデータがすべて消えてしまいます。		
SD フォーマット	SD カード内に保存された重要なデータについては、必ず定期的にバックアップをおこなってください。		
20 74-49F	接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。		
	(バックアップとは保存したデー	タを守るために、HDD·BD·DVD などの記憶媒体にデータの複製を作成することです。	
	データを移動させることはバックアップではありません。)		
マウント解除	クリックすると、カメラの電源が入	っている状態でも SD カードを取り外せます。	

SDカードファイル管理

Qwatch

Live View

設定

- 基本設定
- ・ビデオ
- •動作検知
- 保存設定

保存先設定 スケジュール機能設定 LAN DISK保存設定 SDカード保存設定

Dカードファイル 管理

Event Schedu

Manual

SDカードファイル管理

SDカードに保存したファイルの管理を行えます。

Event:

SDカード内のEventフォルダです。動体検知により撮影したスナップショット、動画ファイルが保存されています。

Schedule

SDカード内のScheduleフォルダです。スケジュール設定を行って保存した動画ファイルが保存されています。

Manual:

SDカード内のManualフォルダです。手動で撮影したスナップショット、録画ファイルを保存しています。

SD カードファイル管理		
Event	動作検知により撮影したスナップショット、動画ファイルの一覧を表示します。	
Event	[選択] にチェックをつけ、[削除] をクリックすると、ファイルを削除できます。	
Schedule	スケジュール設定をおこなって保存した動画ファイルの一覧を表示します。	
	[選択] にチェックをつけ、[削除] をクリックすると、ファイルを削除できます。	
Manual	手動で撮影したスナップショット、動画ファイルの一覧を表示します。	
	[選択] にチェックをつけ、[削除] をクリックすると、ファイルを削除できます。	

ローカル保存設定



ローカル保存設定		
録画の自動停止時間	選択した時間が経過すると自動的に録画を停止します。[指定なし]を選択すると、録画停止ボタンをクリックするまで	
	録画を続けます。	
1 ファイル当たりの	1 フラフルに切たでも2日十のフラブルサブでは切します	
最大サイズ	1 ファイルに保存できる最大のファイルサイズを選択します。	

パン・チルト

パン・チルト設定



パン・チルト設定		
回転スピード カメラの回転スピードを設定します。		
回転幅	カメラの回転幅を設定します。	
自動校正	[有効] にすると、自動的にカメラの位置を校正します。	
位置校正自動設定	自動校正を[有効]に選択した場合、位置校正をおこなう時間を設定します。	
	[手動校正] をクリックすると、直ちにホームポジションの位置校正をおこないます。	

パトロール設定

Qwatch **Live View** 設定 • 基本設定 パトロール設定 パトロールモード ◉有効 ○無効 スケジュール機能 ●有効 ○無効 •動作検知 開始 09 🗸 : 00 🗸 ~ 終了 10 🗸 : 00 🗸 • 保存設定 パトロール範囲 プリセット1 ∨ → プリセット2 ∨ → プリセット3 ∨ → プリセット4 ∨ プリセット位置での停止時間 10 秒 _____ 10秒以上に設定してください ブリセット 設定 •システム情報 • アカウント管理

パトロール設定	パトロール設定	
パトロールモード	[有効]を選択します。	
スケジュール機能	パトロール時間を設定する場合は、[有効] を選択します。	
	[スケジュール機能] を [有効] にした場合、パトロールする時間帯を設定します。	
パトロール時間	※ 開始と終了は、3 分以上空けて設定してください。	
	※ 開始時間と終了時間を同じ時間に設定することはできません。	
	パトロールモードの有効時に、パトロールする範囲を設定します。	
パトロール範囲	「プリセット設定」で設定した向きを選択します。	
	※ 4つまで範囲を設定できます。	
プリセット位置での停止時間	プリセット設定した位置で停止する時間を設定します。	
	※ 10 秒以上に設定してください。	

プレビュー 設定

プリセット設定



ホームポジション設定



ホームポジション設定	
ホームポジション	カメラのホームポジションを設定します。

システム

システム設定

Qwatch			Live	View 設定
 基本設定 ビデオ 動作検知 保存設定 システム システム システム システム システム 詳細設定 	システム設定 カメラ名: 管理者バスワード: バスワード再入力: ランブ: 設定	CAM-		

システム設定	
カメラ名	カメラの名前を設定します。
7) / J	※ 出荷時設定: CAM- (MAC アドレス下 4 桁)
	管理者パスワードを設定します。
77TH +/ 18 18	※ 出荷時設定:カメラの MAC アドレス
管理者パスワード 	※ 半角で入力
	※ a ~ z、A ~ Z、0 ~ 9 の文字を使用
パスワード再入力	「管理者パスワード」と同じパスワードを入力します。
ランプ	カメラのランプを消す場合は [OFF] を選択します。
	※ 出荷時設定:ON

詳細設定

Qwatch		Live View 設定
基本設定ビデオ動作検知保存設定パン・チルト	ファームウェアの更新 ファームウェアの自動更新: ● 有効 ○ 無効 設定 ファイル名: 参照 更新 設定の保存と復元	
 ・ウステム ・システム設定 詳細設策 ・システム情報 ・カメラ共有 ・アカウント管理 	設定の保存:	

ファームウェアの	更新	
7- / - 7	[有効] にすると、WEB ブラウザーからカメラにアクセスした際にファームウェアの更新がないかを確認します。(1日1回)	
ファームウェア	またファームウェアの更新がある場合は、更新をお知らせする画面が表示されます。	
の自動更新	※ 出荷時設定:有効	
ファイル名	ダウンロードしたファームウェアのアップデートファイルを指定します。[更新] を押すと、ファームウェアを更新します。	
設定の保存と復元		
設定の保存	[実行] を押すと、カメラの各種設定情報をファイルに保存できます。	
政ルリガ木1子	(保存先を選択し、[config.bin]ファイルを保存します。)	
 復元	[設定の保存]で保存したファイルからカメラの各種設定情報を読み込み、復元します。 [参照] を押し、[設定の保存]で保	
1复元	存したファイルを読み込み、[復元] を押します。	
リセット		
システムの再起	[今すぐ再起動] を押すと、カメラを再起動します。	
動	※ 数分かかる場合があります。	
	[出荷時設定] を選択して、[初期化] を押すと、カメラの各種設定情報が出荷時設定に戻ります。	
初期値に戻す	[基本設定] メニューの [ネットワーク] および [無線設定] メニュー内にある設定を保持し、その他の設定を出荷時設定に戻	
	したい場合は、[ネットワーク設定を保持]を選択して、[初期化]を押すと、カメラの各種設定情報が出荷時設定に戻ります。	

システム情報

Qwatch • 基本設定 システム •ビデオ •動作検知 36 min 40 sec 2014/06/19 15:11:01 • 保存設定 • バン・チルト LAN • 力/与共有 プライマリーDNS: セカンダリーDNS • アカウント管理 MACアドレス: HTTPポート番号 無線LAN 接続 WPA2-PSK(AES)

システム		
ファームウェアバージョン	カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。	
ActiveX バージョン	カメラがサポートしている ActiveX のバージョン情報を表示します。	
起動時間	最後にカメラの電源を入れてから、現在までの時間を表示します。	
システム時刻	時刻を表示します。	
LAN		
IPアドレス	カメラの IP アドレスを表示します。	
サブネットマスク	カメラのサブネットマスクを表示します。	
デフォルトゲートウェイ	カメラのデフォルトゲートウェイを表示します。	
プライマリー DNS	プライマリー DNS を表示します。	
セカンダリー DNS	セカンダリー DNS を表示します。	
MAC アドレス	カメラの MAC アドレスを表示します。	
HTTP ポート番号	カメラのポート番号を表示します。	
無線 LAN		
無線 LAN リンクステータス	無線 LAN の接続状態を表示します。	
SSID	接続している無線 LAN ルーターの SSID を表示します。	
チャンネル	接続している無線 LAN ルーターで使用中のチャンネルを表示します。	
暗号化方式	接続している無線 LAN ルーターの暗号化方式を表示します。	
AP MAC アドレス	接続している無線 LAN ルーターの MAC アドレスを表示します。	

カメラ共有



カメラ共有	
QR コードを作成する	[作成開始] をクリックすると、アカウントの選択画面が表示されます。 アカウントを選択し、視聴期限付き QR コー
	ドを作成します。

アカウント管理

ユーザー設定

Qwatch		
• 基本 <mark>設定</mark>	ユーザー設定	
•ビデオ		IO-CAM
•動作検知	- 15 0 - 1	
• 保存設定	ユーザーリスト:	
・システム		
•システム <mark>情報</mark>		追加編集 削除
•力/与共有		
• アカウント管理		
ユーザー設定		
権限設定 匿名ログイン設定		

ユーザー設定	
ユーザーリスト	現在登録されているユーザー権限のアカウントのユーザー名を表示します。
2户 hn	ユーザー権限のアカウントが追加できます。[追加]をクリックすると、ユーザー名とパスワードの登録画面が表示されます。
追加 	$**$ パスワードは半角で入力し、a \sim z、A \sim Z、O \sim 9 の文字を使用してください。
	パスワードの変更がおこなえます。[ユーザーリスト] からユーザー名を選択し、[編集] をクリックすると、パスワードの
編集	変更画面が表示されます。
	st パスワードは半角で入力し、a \sim z、A \sim Z、O \sim 9 の文字を使用してください。
削除	[ユーザーリスト] からユーザー名を選択し、[削除] をクリックすると選択したアカウントを削除することができます。

権限設定

Qwatch

- 基本設定
- •ビデオ
- •動作検知
- 保存設定
- ・システム
- システム情報
- カタ共有
- アカウント管理

匿名ログイン設定

権限設定

使用 機能

説明

☑ スナップショット/録画(ローカル)

パソコンへの保存ができます。

☑ スナップショット/録画(LAN DISK/SDカード) LAN DISK/SDカードへの保存ができます。

✓ 全画面/ズーム

デジタルズームを使用できます。

☑ プライバシー

プライバシーモードを使用できます。

✓ 暗視

暗視モードを使用できます。

✓ 動作検知

動作検知モードを使用できます。 マイク音量の調整ができます。

☑ ミュート

诵話機能を使用できます。

✓ 通話 ✓ QRコード作成

QwatchView上の機能です。

☑ ライブラリ管理

QwatchView上の機能です。

権限を変更する

権限設定 ユーザーリスト 現在登録されているユーザー権限のアカウントのユーザー名を表示します。 ユーザーリストで選択したアカウントに許可する機能にチェックを付けます。許可しない機能のチェックは外し、「権限を変更 する]をクリックすると反映されます。 スナップショット/録画(ローカル) ローカルドライブへスナップショットの保存や映像の録画を許可します。 LAN DISK やSD カードへスナップショットの保存や映像の録画を許可し スナップショット/録画(LAN DISK/SD カード) ます。 パン・チルト / プリセット / パンチルト反転 パン・チルトとプリセットの操作ができます。 全画面 / ズーム 全画面表示やズームができます。 パトロール パトロール機能が使用できます。 使用機能 プライバシー プライバシー機能が使用できます。 暗視 暗視機能が使用できます。 動作検知 動作検知機能のオン/オフがおこなえます。 ミュート マイク音量の調整がおこなえます。 通話 通話機能を使用できます。 QwatchView で共有ユーザー用の QR コードを作成できます。 QR コード作成 QwatchView のライブラリメニューから SD カードや LAN DISK 内のデー ライブラリ管理 夕を確認することができます。

匿名ログイン設定



匿名ログイン設定	
匿名でログイン	有効 / 無効を選択します。有効にすると、ユーザー名やパスワードを入力せずにカメラの映像を見ることがで

*	<u> </u>	+_	丰	1 —	1+
凶	つ	<i>ا</i> ت/	9	V_	Vδ

困ったときには	87	ペーシ
設定画面の開き方	93	~->
アフターサービスについて	97	ペーシ

困ったときには

参照したいトラブルの対処をご覧ください。

トラブルの内容	参照ページ
有線 LAN でカメラに接続できない	88 ページ
無線 LAN でカメラに接続できない	88 ページ
カメラの映像が表示できない	88 ページ
設定画面が開けない	89 ページ
管理者用のユーザー名やパスワードを忘れてしまった	90 ページ
ActiveX がインストールできない	90 ページ
すでに ActiveX がインストールされているのにカメラの映像が表示されない	91 ページ
iobb.netの設定後、[アドレスの更新] ボタンを押すと、「ホスト名が違います。」と表示されて IP アドレスの更新に失敗してしまう	91 ページ
ハウリングする	91 ページ
スマートフォンでカメラの映像表示が遅い	91 ページ
映像設定により録画時間が違う	92 ページ
動作検知設定時、「テストメールを送信」でエラーになってしまう	92 ページ
動作検知設定時、「テストファイルを送信」でエラーになってしまう	92 ページ
Mac OS 10.9 で録画した映像の再生ができない	92 ページ
無線 LAN 接続で動作が不安定	92 ページ
<u>_</u>	

ヒント

弊社Webページにも製品Q&Aを掲載しています(http://www.iodata.jp/support/) 併せてご覧ください。またファームウェアは常に弊社が提供する最新版にアップデートしてご利用ください。 『ファームウェアのバージョンアップ方法』P.53 参照)

有線LANでカメラに接続できない

対処 カメラをつないでいる有線 LAN ルーターまたはハブの LAN ポートのランプが点灯していることを確認します。 消灯している場合は、正しく LAN ケーブルが接続されていることを確認してください。

無線LANでカメラに接続できない

対処 手動で無線 LAN ルーターに接続した場合(カメラの設定画面→「基本設定」→「無線設定」から接続した場合)、入力 した SSID と暗号キー(プレシェアードキーまたは WEB キー)が正しいかどうかご確認ください。

対処 ご利用の無線 LAN ルーターにセパレート機能がある場合は、セパレート機能を使用せずにカメラを接続できるかどうかご確認ください。

○ カメラの映像が表示できない

<mark>対処</mark> カメラがインターネット接続可能な環境に接続されていることを確認してください。

対処 添付の「かんたん接続シート」に記載の[ホスト名]、[HTTP ポート番号]を確認し、URL があっているかどうかご 確認ください。

(例)ホスト名: wcam-1234567 ポート番号: 12345 の場合 http://wcam-1234567.iobb.net:12345 にアクセス

対処 カメラを接続したネットワーク環境でルーターが 2 重になっている場合は、外部からカメラにアクセスができません。例えば、インターネット回線のモデムにルーター機能があり、更にブロードバンドルーターを接続している場合はルーター機能が 2 重になっている場合があります。

どちらか一方のルーター機能を無効にしてご確認ください。

対処 マンションなどの標準の回線でインターネット接続している場合や、モバイルルーター、WiMAX ルーターを使用 している場合は、ご契約のインターネット接続サービスで、インターネットにカメラを公開する事が可能かどうか をご確認ください。

インターネットにカメラを公開できないサービスの場合には、カメラと同じネットワーク内でのみご使用いただくか、カメラを公開可能なインターネット回線の設置をおこなってください。

- 対処 ルーター側で手動でポート開放設定をおこないアクセスできるかどうか、ご確認ください。
 - ※ ポートの開放については、ルーターの取扱説明書またはメーカーにてご確認ください。
 - ※ ポート開放には、カメラのポート番号と IP アドレスの情報が必要です。
 - ・ポート番号:添付「かんたん接続シート」の「ポート番号」を確認
 - ・IP アドレス:カメラと同一ネットワーク内にあるパソコンから「MagicalFinder」を起動して確認 (添付の「パソコン用ガイド」または「セットアップガイド - パソコンで利用する」参照)
- 対処 ・無線 LAN ルーターとカメラ間の距離を短くしてご確認ください。
 - ・間に障害物がある場合は、障害物を取り除いて見通しをよくしてご確認ください。
 - ・無線 LAN ルーターのチャンネル設定を変更してください。どちらか一方のルーター機能を無効にしてご確認ください。

Q

設定画面が開けない

<mark>対処</mark> カメラが起動中または再起動中の可能性があります。カメラが起動するまで 40 秒ほどお待ちください。

対処 セキュリティ関連のソフトウェアの機能を一部解除すると動作する場合があります。詳しくは、セキュリティ関連の ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

対処 パソコンの IP アドレスがカメラと通信できないものの場合、カメラの IP アドレスを固定設定にしてご利用ください。 (IP アドレスの変更方法」P.49 参照)

対処 Web ブラウザーがダイアルアップする設定になっている場合、以下の手順でダイヤルしない設定にします。

- ①[Internet Explorer]画面の[ツール]メニューの[インターネット オプション]をクリックします。
- ② [接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]をチェックします。

対処 Web ブラウザーがプロキシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出す事ができません。 Web ブラウザーの設定でプロキシサーバーを使わない設定にしてください。

▼ Windows の場合

- ①[Internet Explorer]画面の[ツール]メニューの[インターネット オプション]をクリックします。
- ② [接続]タブをクリックし、[LAN の設定]ボタンをクリックします。
- ③ すべてのチェックを外し、[OK]をクリックします。
- ④ [インターネット オプション](または [インターネットのオプション]) へ戻りますので、[OK] ボタンをクリックし、画面を閉じます。

以上で設定は完了です。

▼ Mac OS の場合

- ① [アップルメニュー] → [場所] → [ネットワーク環境設定...] の順にクリックします。
- ② [プロキシ]タブをクリックし、以下の設定をおこないます。
- ③ 設定後、左上の(×)をクリックして、画面を閉じます。

以上で設定は完了です。

対処 Mac OSの場合、[アップルメニュー]→[ネットワーク環境(場所)]→[ネットワーク環境設定]→[TCP/IP]で、[DHCPサーバを参照]が選択されていることを確認してください。

[DHCP サーバーを参照] が選択されていない場合は、[PPPoE] をクリックし、[PPPoE を使って接続] にチェックが入っている場合は、チェックを外してください。

対処 PPPoE の広帯域接続を使用している場合は、以下の手順で設定してください。

▼ Windows の場合

ネットワーク接続で[広帯域]を削除してください。

▼ Mac OS X (~ 10.4)の場合

システム環境設定内の「ネットワーク」で [PPPoE を使って接続する] がチェックされていないことを確認してください。

▼ Mac OS X (10.5~)の場合

システム環境設定内の「ネットワーク」で [PPPoE] で接続されていないか確認してください。

PPPoE の接続設定がある場合は設定をクリックし [-] ボタンをクリックして削除してください。

●理者用のユーザー名やパスワードを忘れてしまった

対処

出荷時設定はユーザー名: admin、パスワード: カメラの MAC アドレス(12 桁の半角大文字)になります。 出荷時設定から変更していて忘れてしまった場合は、出荷時設定に戻してください。

『出荷時設定に戻す方法』P.56 参照)

出荷時設定に戻すと、その他の設定も初期化されますので、設定しなおしてください。

Q

ActiveXがインストールできない

対処


Internet Explorer の設定を確認してください。

- ① Internet Expolorer を開き、[ツール]→[インターネット オプション]の順にクリックします。
- ②[セキュリティ]→[レベルのカスタマイズ]の順にクリックします。
- ③ [署名された ActiveX コントロールのダウンロード] (または[署名済み ActiveX コントロールのダウンロード]) の[ダイアログを表示する] にチェックをつけ、[OK] をクリックします。
- ④ Internet Explorer を利用して本製品にアクセスし、ActiveX のインストールができるかどうかご確認ください。

対処

以下の手順でインストールしてください。

① 以下の画面上にある[ActiveX のダウンロード]をクリックし、ActiveX のインストーラーをパソコンのデスクトップなどわかりやすい場所へダウンロードします。



- ② ダウンロード後、Internet Explorer を閉じます。
- ※ Internet Explorer を起動したままインストールを実行すると、インストールできません。
- ※ Internet Explorer を閉じても「ブラウザを閉じてください」のメッセージが表示される場合は、タスクマネージャーから Internet Explorer のプロセスを終了させるか、パソコンを再起動してください。
- ③ ダウンロードした ActiveX のインストーラーをダブルクリックし、パソコンヘインストールします。
- ④ インストール完了後、Internet Explorer を起動します。
- ⑤ LiveView 画面にカメラの映像が表示されるか確認します。 カメラの映像が表示されていない場合は、更新ボタンまたは F5 キーを押します。

以上でインストールは完了です。

● すでにActiveXがインストールされているのにカメラの映像が表示されない

対処

以下の手順でインストールしてください。

① 以下の画面上にある[ActiveX のダウンロード]をクリックし、ActiveX のインストーラーをパソコンのデスクトップなどわかりやすい場所へダウンロードします。



- ② ダウンロード後、Internet Explorer を閉じます。
- ※ Internet Explorer を起動したままインストールを実行すると、インストールできません。
- ※ Internet Explorer を閉じても「ブラウザを閉じてください」のメッセージが表示される場合は、タスクマネージャーから Internet Explorer のプロセスを終了させるか、パソコンを再起動してください。
- ③ ダウンロードした ActiveX のインストーラーをダブルクリックし、パソコンヘインストールします。
- ④ インストール完了後、Internet Explorer を起動します。
- ⑤ LiveView 画面にカメラの映像が表示されるか確認します。

カメラの映像が表示されていない場合は、更新ボタンまたは F5 キーを押します。以上で、インストールは完了です。

0 -

iobb.netの設定後、[アドレスの更新]ボタンを押すと、「ホスト名が違います。」と表示されてIP アドレスの更新に失敗してしまう

対処

以下の順に確認してください。

- ① 入力したホスト名をご確認ください。
 - ※ xxxx.iobb.net の場合、「xxxx」のみ入力します。
 - ※ 出荷時設定は添付の「かんたん接続シート」に記載しています。 出荷時設定:wcam-(半角英数字7文字).iobb.net
- ② ホスト名の前にスペース(空白)が入ってないかをご確認ください。 ホスト名の先頭に、空白が入ってしまう場合があります。空白が入っていないかどうか確認してください。

ハウリングする

対処 カメラのマイクとパソコンのスピーカーでハウリングを起こす可能性があります。スピーカー付きパソコンで使用 する場合は、カメラをスピーカー部から 1m 以上離してください。

スマートフォンでカメラの映像表示が遅い

対処

お使いのスマートフォンによっては、高画質設定にすると、カメラの映像表示が遅くなる場合があります。 主にスマートフォンを使用する場合は、カメラの設定画面の「ビデオ」→「映像設定」画面にて、以下の設定に変更して

お試しください。 (「映像設定」 P.65 参照)

解像度:QVGA 画質:普通

最大フレームレート:15

Q

映像設定により録画時間が違う

対処

カメラの設定画面より[ビデオ]→[映像設定]画面を開き、設定します。(「映像設定」P.65 参照)以下の例を参考に設定してください。

フォーマット	解像度	フレームレート	1時間あたりの録画容量	1TBのHDDに録画可能時間
	HD	24fps	約 800MB	約 1230 時間
	חח	15fps	約 750MB	約 1320 時間
H.264 VGA QVGA	VCA	30fps	約 840MB	約 1180 時間
	IVGA	15fps	約 710MB	約 1390 時間
	QVGA	30fps	約 780MB	約 1260 時間
		15fps	約 660MB	約 1510 時間
MJPEG	VGA	30fps	約 1.8GB	約 540 時間
		15fps	約 1.7GB	約 560 時間
	QVGA	30fps	約 1.7GB	約 560 時間
		15fps	約 1.7GB	約 570 時間

- ※ フレームレートは設置環境により設定値より低くなる場合があります。また、ファイルサイズはフレームレートの変動により増減します。
- ※ ローカル (PC) へ録画する場合、連続して録画ファイルを保存することができません。1 つの録画ファイル (上限 500MB) が作成される毎に表示されるメッセージにしたがって操作してください。

0

動作検知設定時、「テストメールを送信」でエラーになってしまう

対処

以下をご確認ください。

- ・カメラの IP アドレスを固定設定している場合は、「デフォルトゲートウェイ」および「プライマリー DNS」、「セカンダリー DNS」の設定が正しいかどうかご確認ください。 (「ネットワーク」 P.60 参照)
- ・カメラの設定画面の「動作検知」→「メール設定」に入力している「アカウント」と「パスワード」が正しいかどうか ご確認ください。 (「メール設定」 P.64 参照)

0

動作検知設定時、「テストファイルを送信」でエラーになってしまう

対処

以下をご確認ください。

- ・カメラの IP アドレスを固定設定している場合は、「デフォルトゲートウェイ」および「プライマリー DNS」、「セカンダリー DNS」の設定が正しいかどうかご確認ください。 (「ネットワーク」 P.60 参照)
- ・LAN DISK 側の FTP 設定にて、「userFTP」が設定されているかどうかご確認ください。(詳しくは LAN DISK の取扱説明書をご覧ください)
- ・カメラの設定画面の「動作検知」→「FTP 設定」に入力している「パス」が正しいかどうかご確認ください。 (弊社製 HDL-XR、HDL-V シリーズをご利用の場合、パスの最初に「sataraid1」を付け加える必要があります。 例えば、disk1 フォルダーを指定したい場合、"sataraid1/disk1"と入力してください。)

0

Mac OS 10.9で録画した映像の再生ができない

计机

Mac OS 10.9 の場合は、映像の再生に別途コーデックが必要となります。

0

無線LAN接続で動作が不安定

対処

有線 LAN 接続をお試しください。

設定画面の開き方

カメラの設定画面では、カメラの詳細な設定がおこなえます。

設定アプリ『Magical Finder』をダウンロードし、インストールして利用します。

※ IP アドレスは DHCP から取得になります。取得した IP アドレスは設定アプリ『Magical Finder』で確認できます。

※ 本手順は初めて「Magical Finder」をインストールする場合の手順です。

ヒント

カメラのファームウェアは最新版にアップデートしてください



カメラのファームウェアは常に弊社が提供する最新版にアップデートしてご利用ください。<u>『ファームウェアの</u> バージョンアップ方法」P.53 参照)

古いファームウェアをご利用の場合、本マニュアルの内容と表示される画面や機能が異なる場合があります。

Windowsの場合

1 Web ブラウザーを起動して以下の URL を入力またはクリックする⇒ Magical Finder のダウンロードページが開きます。

http://www.iodata.jp/r/3022

- **2** ご利用の OS を選択し、ダウンロードをクリック
- 3 [実行]をクリック
- 4 デスクトップ上にあるダウンロードした[mfinderXXX.exe]ファイルをダブルクリック ※ XXX には数字が入ります。
- 5 [mfinderXXX]フォルダーを開き、[MagicalFinder.exe]をダブルクリック ※ XXX には数字が入ります。
 - ⇒ Magical Finder が開きます。
- 6 デバイス名を確認し、カメラのブラウザボタンをクリック



- ※ カメラのデバイス名は「CAM- (MAC アドレス下 4 桁)」で表示されます。
- ※ カメラの MAC アドレスは、カメラ背面の シール上に記載しています。

Q & A

Magical Finderでカメラが検出されない場合

[情報の更新]をクリックします。また、セキュリティソフトがインストールされている場合は、一時的に セキュリティソフトの機能を停止・終了します。

Windows セキュリティ iexplore.exe Network Camera のサーバー にはユーザー名とパスワードが必要です。 警告: このサーバーは、ユーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信することを 要求しています (安全な接続を使わない基本的な認証)。 ユーザー名 負格情報を記憶す キャンセル OK

- ① ユーザー名に[admin]を入力
- ② パスワードにカメラの MAC アドレス (12 桁)を入力
- ※ カメラの MAC アドレスは、カメラ背面のシール上に記載し ています。(大文字、半角英数字で入力)
- ※ パスワードを変更している場合は、変更後のパスワードを入力 します。
- ※ 管理者権限以外でログインすると使用に制限があります。 「ユーザー権限と概要」P.7参照)
- ③ [OK]をクリックします。

[ActiveX のダウンロード]をクリック

- ※ Internet Explorer を利用し、ご利用のパソコンで初めてカメラにアクセスした際、ActiveX のインストールが必要です。
- ※ すでに ActiveX がインストールされている場合は、カメラの映像が表示されます。



[実行]をクリック

- ※ ご利用環境により「・・・ はダウンロードしたユーザーの人数が少ないため、コンピューターに問題を起こす可能 性があります」のメッセージが表示される場合がありますが、問題ありません。 [操作]→[実行]の順にクリックしてください。
- ※「この Web ページは、'I-O DATA DEVICE.INC.'の'IPCamPluginHMPT.ocx'アドオンを実行しようとして います。]のメッセージが表示された場合、[許可]をクリックしてください。
- ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、[はい]または[許可]をクリック
- [Next]→[Next]→[Install]→[Finish]の順にクリック
- Web ブラウザー画面の更新(**C**)をクリック
- カメラの映像が表示されたら、[設定]をクリック 13
- ⇒ 設定画面が表示されます。
- ※ カメラ映像が表示されない場合は、Web ブラウザーを起動しなおしてください。

カメラと同じネットワーク上からアクセスする場合、以下のいずれかの方法でアクセスが可能です

- Web ブラウザーから「http:// ホスト名:HTTP ポート番号」にアクセスする方法 (添付の「パソコン用ガイド」または「セットアップガイド - パソコンで利用する」参照)

● 設定アプリ「Magical Finder」をインストールし、アクセスする方法(本手順)



Mac OSの場合

1 Web ブラウザーを起動して以下の URL を入力またはクリックする
⇒ Magical Finder のダウンロードページが開きます。

http://www.iodata.jp/r/3022

- 2 ご利用の OS を選択し、ダウンロードをクリック
- 3 Dock の[ダウンロード]→[MagicalFinder_for_Mac_XXX.dmg]ファイルの順にダブルク リック ※ XXX には数字が入ります。
- 4 デスクトップ上にあるダウンロードした[MagicalFinder for Mac XXX]→[Magical Finder] の順にダブルクリック ※ XXX には数字が入ります。
- 5 インターネット上からのダウンロードファイルを開く場合の警告が表示された場合、[開く]を クリック
 - ⇒ Magical Finder が開きます。
- **6** デバイス名を確認し、カメラのブラウザボタンをクリック
 - ※ カメラのデバイス名は「CAM- (MAC アドレス下 4 桁)」で表示されます。
 - ※ カメラの MAC アドレスは、カメラ背面のシール上に記載しています。



Q & A

Magical Finderでカメラが検出されない場合

[情報の更新]をクリックします。また、セキュリティソフトがインストールされている場合は、一時的に セキュリティソフトの機能を停止・終了します。

7 ① ユーザー名に[admin]を入力

- ② パスワードにカメラの MAC アドレス (12 桁)を入力
- ③ [OK]をクリックします。
- ※ 本製品の MAC アドレスは、カメラ背面のシール上に記載しています。(大文字、半角英数字で入力)
- ※ パスワードを変更している場合は、変更後のパスワードを入力します。
- ※ 管理者権限以外でログインすると使用に制限があります。

 『ユーザー権限と概要」P.7 参照)



8 カメラの映像が表示されたら、[設定]をクリック

- ⇒ 設定画面が表示されます。
- ※ カメラ映像が表示されない場合は、Web ブラウザーを起動しなおしてください。

(

カメラと同じネットワーク上からアクセスする場合、以下のいずれかの方法でアクセスが可能です

- 設定アプリ「Magical Finder」をインストールし、アクセスする方法(本手順)
- Web ブラウザーから「http:// ホスト名: HTTP ポート番号」にアクセスする方法(添付の「パソコン用ガイド」または「セットアップガイド パソコンで利用する」参照)

アフターサービスについて

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には 利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第 三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、以下をご確認ください



[困ったときには]を参照 (87ページ参照)



弊社サポートページのQ&Aを参照

http://www.iodata.jp/support/



最新のソフトウェアをダウンロード

http://www.iodata.jp/lib



それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話: 050-3116-3017

※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日をのぞく)


FAX: 076-260-3360

インターネット: http://www.iodata.jp/support/

くご用意いただく情報>製品情報(製品名、シリアル番号など)、パソコンや接続機器の情報(型番、OSなど)

修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- ●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- ●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- ●内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは 消去されます。何卒、ご了承ください。 バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- ●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- ●保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- ●修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… http://www.iodata.jp/support/after/

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海 底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されてお りません。
 - これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが 生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤 動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【使用ソフトウェアについて】

本製品は、GNU General Public License Version2.June 1991 に基づいたソフトウェアが含まれています。変更済み GPL 対象モジュール、GNU General Public License、及びその配布に関する条項については、弊社のホームページにてご確認ください。これらのソースコードで配布されるソフトウェアについては、弊社ならびにソフトウェアの著作者は一切のサポートの責を負いませんのでご了承ください。

【商標について】

- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国または他国における Microsoft Corporation の登録商標です。
- iPhone、iPad、iPod touch、App Store は Apple Inc. の商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Android、Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- QR コード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。